IFU-0286-A
2024-09
Page 1 of 6

AtriCure®

AtriCure® Isolator® Synergy Access® Ablation System

Instructions for Use

EMT1, GPT200

MD

FIGURE 1: ATRICURE ISOLATOR SYNERGY ACCESS ILLUSTRATION



FIGURE 2: GLIDEPATH TAPE INSTRUMENT GUIDE ILLUSTRATION



FIGURE 3: POSITIONING OF GLIDEPATH TAPE GUIDE

FIGURE 4: INSTRUMENT EXCHANGE (DETACHABLE GUIDE)

INSTRUCTIONS FOR USE

en

SYSTEM AND PRODUCT DESCRIPTION

The AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System is comprised of an AtriCure RF generator (ASD) and ASB1 or MAC®, referred to hereafter as GENERATOR), the Isolator Synergy Access clamp (referred to hereafter as CLAMP), and Footswitch. The CLAMP is a bipolar, open-irrigated, over-electrosurgical instrument designed for use with an AtriCure RF GENERATOR. When activated, the GENERATOR delivers radiofrequency (RF) energy to the linear electrodes on the insulated jaws of the device. The purpose of this RF energy is to create transmural lesions in cardiac tissue. The CLAMP features two pairs of opposing dual electrodes, an articulating end-effector, and an in-line handle with syringe-type actuation and button release mechanisms. There is a Glidepath™ Tape Instrument Guide (referred to hereafter as GUIDE) that is designed to indicate the distal jaw of the device with a twist on detachable connection. The GUIDE is a single patient, detachable, optional component designed to facilitate the guidance of surgical instruments around target tissue during general surgical procedures.

INTENDED PURPOSE

The AtriCure Isolator Synergy Access CLAMP is a sterile, single use electrosurgery device intended to ablate cardiac tissue when connected to a compatible AtriCure radiofrequency generator.

INDICATION FOR USE

The AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System is indicated for ablation of cardiac tissue for the treatment of cardiac arrhythmias, including atrial fibrillation.

CONTRAINDICATIONS

The AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System is not indicated for contraceptive coagulation of the fallopian tubes.

ENVIRONMENT SPECIFICATIONS

Operational	Storage	Transit
Temperature: 10°C/50°F to 40°C/104°F	Temperature: -29°C/-20°F to 60°C/140°F	Temperature: -29°C/-20°F to 60°C/140°F
Relative Humidity: 15% to 90%, non-condensing	Relative Humidity: 15% to 85%	Relative Humidity: 30% to 85%
Atmospheric Pressure: 80.0 kPa/11.6 psi to 106 kPa/15.4 psi	N/A	N/A

PACKAGING CONTENTS

1. One (1) AtriCure Isolator Synergy Access CLAMP
2. One (1) Glidepath Tape with detachable connection (GPT200)

The CLAMP and GUIDE are supplied STERILE and in NON-PYROGENIC in unopened, undamaged package. For single use only. Do not re-sterilize. Do not re-use.

INTENDED USER AND TARGET POPULATION

The AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System is a medical device for use by licensed medical doctors who perform cardiac and/or thoracic surgical procedures using AtriCure instrumentation for treatment of adult patients with cardiac arrhythmias including atrial fibrillation.

INTENDED CLINICAL BENEFITS

The clinical benefit of the AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System is return to normal sinus rhythm (i.e., freedom from atrial arrhythmias), reduce arrhythmia symptoms, and improve quality of life.

NOMENCLATURE

This instruction refers to features of the CLAMP as follows (see Figure 1).

CLAMP FEATURES

[1]	Distal Jaw	[7]	Handle
[2]	Proximal Jaw	[8]	Closure Lever
[3]	Distal Jaw Plug	[9]	Release Mechanism
[4]	Attachment Tip	[10]	Connector
[5]	Electrodes	[11]	Articulation Knob
[6]	Jaw Heel	[12]	Connector Alignment Arrow

GUIDE FEATURES

[1]	Lateral Tab
[2]	Distal Pod/ cables
[3]	Instrument Attachment Tip
[4]	Red Elastic Loader
[5]	Clear Ribbon
[6]	Accessory Ribbon

POTENTIAL COMPLICATIONS

DEVICE

Possible complications related to the creation of the linear lesions in cardiac tissue using a clamp-type device maybe be included but not limited to:

- Tissue Cutting
- Perioperative heart rhythm disturbance (atrial and/or ventricular)
- Postoperative embolic complications
- Pericardial effusion or tamponade
- Injury to the great vessels
- Valve leaflet damage
- Conduction disturbances (SA/AV node)
- Acute ischemic myocardial event
- Injury to unintended surrounding tissue structures, including tears and punctures
- Bleeding requiring intervention to repair
- Extension of cardiopulmonary bypass

PROCEDURE

Serious adverse events that may be associated with surgical ablation procedures on the heart (stand alone or concomitant to other cardiac surgery), include:

- Death
- Excessive bleeding related to the procedure (defined as bleeding which requires >3 units of blood products and/ or surgical intervention)
- Cardiac tamponade (if either open or catheter drainage is required)
- Pulmonary vein stenosis
- Restrictive (constrictive) pericarditis
- Endocarditis
- Myocardial infarction (MI) per ACC guidelines
- Stroke (resulting in permanent neurological deficit)
- Transient Ischemic Attack (TIA)
- Thromboembolism
- Diaphragmatic paralysis

WARNING

Read all instructions carefully for the AtriCure Isolator Ablation System before use. Only refer to the CLAMP Failure to properly follow instructions may lead to injury and/or improper device function.

Electrosurgery should be used with caution in the presence of implanted electronic devices such as internal cardiac defibrillators (ICD). Interference produced with the use of electrosurgical devices can cause devices such as a pacemaker and/or ICD to enter an asynchronous mode, block pacemaker conduction, or deliver inappropriate shock therapy. Consult the pacemaker manufacturer or hospital Cardiology department for further information when use of electrosurgical appliances is planned in patients with cardiac pacemakers and/or ICD.

The use of the CLAMP and/or GUIDE should be limited to properly trained and qualified medical personnel. The use of the CLAMP and/or GUIDE from non-sterile packaging or hospital Cardiology department for further information when use of electrosurgical appliances is planned in patients with cardiac pacemakers and/or ICD.

The use of the CLAMP and/or GUIDE should be limited to properly trained and qualified medical personnel. The use of the CLAMP and/or GUIDE from non-sterile packaging or hospital Cardiology department for further information when use of electrosurgical appliances is planned in patients with cardiac pacemakers and/or ICD.

Use of the CLAMP and GUIDE while off cardiopulmonary bypass could increase risk of tissue perforation and/ or circulatory interruption.

WARNING

This device contains small amounts of Nickel (CAS# 7440-02-0) and Cobalt (CAS# 7440-48-4). Do not use the device if the patient has sensitivity to Nickel or Cobalt as this may result in an adverse patient reaction.

CAUTIONS:

- Do not drop the CLAMP as this may damage the device. If the CLAMP is dropped, do not use. Replace with a new device and discard.
- The CLAMP is intended for single use. To prevent re-use, CLAMP use is tracked by the GENERATOR. The CLAMP will no longer function after 8 hours of use and the GENERATOR will display a message indicating that the CLAMP must be replaced.
- Monitoring systems that incorporate high frequency RF filtering devices are recommended for use with the GENERATOR and CLAMP.
- When the GENERATOR is activated in conjunction with the CLAMP, the conducted and radiated electrical fields may interfere with other electrical medical equipment. Refer to the GENERATOR IFU for more information regarding potential electromagnetic or other interference, and advice regarding avoidance of such interference.
- Do not touch the Electrodes of the CLAMP to metal staples or clips, or to sutures while activating the GENERATOR.
- Do not use the CLAMP in the presence of flammable anesthetics, other flammable gases; near flammable fluids such as skin preparing agents and tinctures; flammable adhesives; or with oxidizing agents. Observe appropriate fire precautions at all times.

INSTRUCTIONS FOR USE

SET UP

WARNING

Inspect the product packaging prior to opening to ensure that the sterility barrier is not breached. If the sterility barrier is compromised, do not use the device due to the risk of patient infection.

Do not use the CLAMP if there is any sign of damage as it may adversely affect ablation performance.

1. Examine the packaging of the devices to ensure the sterility of the product has not been breached. Remove the sterilized instruments from their package per standard sterile technique.

CAUTION: Do not use the CLAMP with another manufacturer's generator to avoid damage to the device. The CLAMP is only compatible with an AtriCure RF GENERATOR.

CAUTION: Do not connect the CLAMP to the GENERATOR if the Connector pins are bent.

2. Inspect the Cable and Connector pins and do not use the CLAMP if the Cable is frayed or if the insulation is damaged or if the Connector pins are bent. With the Connector Alignment Arrow symbol in the 12 o'clock position, push the Connector into the CLAMP receptacle on the front of the GENERATOR. Avoid twisting the Connector during insertion into the receptacle, which could cause bent pins in the Connector. Each CLAMP has a unique receptacle on the GENERATOR. Automatic verification of the connection is performed by the GENERATOR by consulting the GENERATOR package insert. Verify that the connections between the CLAMP and the GENERATOR are secure.
3. If the CLAMP is to be used with a supplied GLIDEPATH Instrument Guide (Detachable Guide - Figure 2), go to Step 4. If the CLAMP is not to be used with the GUIDE, go to step 18.

POSITIONING OF GLIDEPATH TAPE GUIDE (SEE FIGURE 3)

WARNING

If using auxiliary tools to retrieve the GUIDE, use caution to avoid tissue perforation.

4. The GUIDE may be used with commercially available general dissection or surgical clamping tools (auxiliary tools) to create and maintain a dissection plane that facilitates placement of the CLAMP around structures per standard surgical technique.
5. Examine the GUIDE package to ensure the sterility of the product has not been breached. Remove the GUIDE from its packaging per standard sterile technique.
6. Secure the proximal end of the GUIDE to the sterile drape near the surgical site.
7. Invert the distal end of the auxiliary tool completely into the Distal Pocket of the Clear Ribbon portion of the GUIDE.
8. Maintain attachment of the distal portion of the GUIDE to the auxiliary tool during positioning of the GUIDE. Lubrication may be applied to the GUIDE at the user's discretion.
9. Once the desired placement of the GUIDE is achieved, use a grasping device to grasp one of the Lateral Tabs (Figure 3) on the GUIDE and remove the GUIDE from the auxiliary tool. Externally secure the distal end of the GUIDE near the surgical site. If an articulating dissection tool is used, an articulating the device may facilitate removal of the GUIDE.
10. If desired, the GUIDE can be used for soft tissue retraction or to introduce additional Instruments through the previously created positioning plane.

INSTRUMENT EXCHANGE (DETACHABLE GUIDE) (SEE FIGURE 4)

WARNING

Failure to pull the TEE probe back away from the CLAMP site prior to rotating may cause damage to surrounding structures.

CAUTION: A minimum tissue incision of 12 mm is recommended for insertion of the CLAMP.

CAUTION: CLAMP tabs COZ if used under insufflation.

11. Prior to attaching the GUIDE to the CLAMP, unclamp the proximal end of the Leader from the sterile drape.
12. Remove the Strain Relief Plug by rotating the Strain Relief Plug counter-clockwise.
13. While holding the GUIDE as shown in Figure 4, align the rib with the top surface of Distal Jaw and insert the Instrument Attachment Pin into the CLAMP Attachment Tip (Figure 1) and turn clockwise at 180° until secured. Once GUIDE is secured, do not attempt to remove by forcibly pulling on GUIDE.
14. Use the GUIDE to facilitate the placement of the TEE probe previously created positioning plane.
15. Carefully remove the GUIDE from the Distal Jaw after CLAMP placement by turning the GUIDE counterclockwise 180°. The Accessory Ribbon allows the surgeon to create a dissection plane in one direction (inferior or superior) and maneuver the Tape and Leader through the dissection plane so that the instrument CLAMP can be used from the opposite direction.
16. If it is necessary to remove the Detachable Guide, the Accessory Ribbon is attached to the Distal Pocket of the primary transfer tape.
17. After creation of the dissection plane, pull the distal end of the primary tape while providing counter traction on the proximal end of the Accessory Ribbon so that the Leader is pulled through the dissection plane.
18. CLAMP Jaws are passive articulation joint. At any time during the procedure, the user may lock the end effector at a desired angle (± 30 degree range) by rotating the Articulation Knob clockwise. The user may unlock the articulation joint by rotating the knob counter-clockwise

ABLATION

19. Position the CLAMP while keeping the Jaw Heel away from cannulas, catheters, sutures and non-target tissue structures. Place the targeted tissue between the Distal and Proximal Jaws.

CAUTION: Inspect the area between the Jaws of the CLAMP for foreign matter before activating the GENERATOR. Foreign matter contained between the Jaws will adversely affect the ablation.

CAUTION: Do not insert excessive tissue into the Jaw Heel as it may result in poor ablation at the Jaw Heel.

20. Depress the Closure Lever until it latches to close the Jaws. Ensure that no target tissue extends beyond the Indicator Line on either the Distal or Proximal Jaws or into the Jaw Heel and that the target tissue is firmly clamped between the Jaws by visualization.

CAUTION: Do not ablate in a pool of blood or other fluids as this may extend the ablation time. Users should suction excess fluids away from the Jaws prior to ablation. Immersion of any part of the CLAMP in fluids may also damage the device.

21. **CAUTION:** When the GENERATOR and the CLAMP are used on a patient simultaneously with physiological monitoring equipment, ensure that the monitoring electrodes are placed as far as possible from the surgical electrodes. Be sure to position the CLAMP cables such that they do not come in contact with the patient or the other leads.

CAUTION: Do not touch the Electrodes of the CLAMP while activating the GENERATOR. Touching the CLAMP Electrodes during GENERATOR activation could result in burn to the operator.

WARNING

Any tissue with the RF energy field may experience heating and/or tissue damage. Ensure non-target tissue is removed from the RF field. Refer to the Potential Complications List.

Do not ablate with the Closure Lever unlatched. Ablating with the Closure Lever unlatched could result in tissue perforation.

21. Activate the GENERATOR by depressing the Footswitch. When the GENERATOR is activated, the GENERATOR will emit an audible tone indicating that current is flowing between the Jaws of the CLAMP. When the continuous audible tone is intermittent, release the Footswitch.
22. The CLAMP and GENERATOR measure tissue impedance throughout the ablation cycle and uses this information to control the application of energy to the tissue. The System determines the minimum energy delivery and time required to create a transmural (full thickness) lesion based on tissue impedance and delivers only that amount of energy for the time required. The measured impedance, and therefore the actual energy required for a transmural lesion, depends on the tissue thickness, composition, and length of tissue captured between the Electrodes. Energy delivery changes throughout the ablation cycle as tissue impedance changes. The lesion is visible as a white coloration of the tissue. The device is designed such that the lesions will not spread beyond the jaw width. See GENERATOR Instructions for Use for complete list of Error Codes. Recoverable E errors will remain on the display until RF is activated again.
23. To open the Jaws, press the Release Mechanism and slowly release the Closure Lever. Do not allow the Jaws to spring back. Be aware of any surrounding tissues that could be damaged as the Jaws open. If the Jaws do not open after pressing the Release Button pull the Closure Lever.
24. Inspect the surgical area to ensure adequate ablation.

WARNING

Do not use abrasive cleaners or electrosurgical tip cleaners to clean debris from the Jaws. Use of abrasive cleaners or electrosurgical tip cleaners can damage the Electrodes and result in device failure. Use saline-soaked gauze to clean debris off the Electrodes.

WARNING

Tissue ablation is dependent on the application of sufficient pressure to the tissue. Ensure adequate tissue is captured between the Jaws. Tissue that is not adequately compressed between the Jaws may not ablate transmurally

AtriCure®

el

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύστημα κατάλυσης AtriCure® Isolator® Synergy Access®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύστημα κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access αποτελείται από μια γεννήτρια RF AtriCure (ASU) και ASB1 ή MAC™, στο εξής ("GENERATOR"), μια μονοχρησιμοποιούμενη πένσα AtriCure Isolator Synergy Access (στο εξής) ATTEMPO® ή ATTEMPO® Advantage είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό εργαλείο που προορίζεται για χρήση σε ενιαίο μίας χρήσεως στείρο προϊόν για χρήση με τη ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ RF AtriCure. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, παρέχει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) στον ασθενή μέσω των ηλεκτροδίων στις πλευρικές επιφάνειες της σιαγόνας. Οι σιαγόνες είναι το εφαπτικό αυτής της εγχειρητικής συσκευής που επιτρέπει τον σχηματισμό και τον παλμοδότηση, με ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗ διαθέτει δύο ζεύγη αντίθετων δοντιών ηλεκτρόδιων, μια εμβόλιμη αιχμηρή και μια επικαμπτόμενη λαβή με μηχανισμό ενεργοποίησης. Η εμβόλιμη αιχμηρή λαβή χρησιμοποιείται για τη διάτρηση του τοιχώματος της καρδιάς και για τη διέλευση του εμβόλιμου τμήματος της πένσας. Η επικαμπτόμενη λαβή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της τοποθέτησης της πένσας στην καρδιά. Η λαβή ενεργοποίησης χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη των σιαγόνων και την ενεργοποίηση της RF. Η πένσα διαθέτει ένα ενσωματωμένο μηχανισμό κοπής για τη διατομή του ιστού μετά τη δημιουργία της διαπερατικής γραμμής. Η πένσα διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των σιαγόνων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής RF. Η πένσα συνδέεται στη ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ μέσω του καλωδίου σύνδεσης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access είναι μια αποστειρωμένη ηλεκτροχειρουργική συσκευή μίας χρήσης, η οποία προορίζεται για την κατάλυση κεφαλικού ιστού, όταν συνδέεται με μια συμβατή γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων AtriCure.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύστημα κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access ενδείκνυται για την κατάλυση κεφαλικού ιστού με σκοπό τη θεραπεία κεφαλικών αρρύθμιων, συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής.

ΑΝΤΙΒΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το σύστημα κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access δεν ενδείκνυται για την κατάλυση κεφαλικού ιστού με σκοπό τη θεραπεία κεφαλικών αρρύθμιων συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες σχετικά με το σύστημα κατάλυσης AtriCure Isolator πριν από τη χρήση της ATTEMPO ADVANCE. Η μη χρήση τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και εγκεφαλικό, θάνατο.

Η ηλεκτροχειρουργική επέμβαση θα πρέπει να εκτελείται με χειρισμό παρουσία εμπειρογνώμονα ή εξετασμένο βηματοδότη ή/και εμπειρογνώμονα κεφαλικών αναισθησιών (SCD). Οι παρεμβάσεις που εφαρμοστούν με τη χρήση ηλεκτροχειρουργικών συσκευών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές ή/και θάνατο εάν δεν τηρηθούν οι απαιτούμενες προφυλάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον χειρισμό της συσκευής από εκπαιδευμένο χειριστή.

Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ιστορικό κολπικών ανωμαλιών που προκαλούνται από ουλές ή/και ανωμαλίες του κόλπου.

Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ενεργοποιημένη λοίμωξη του συστήματος.

Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ενεργοποιημένη λοίμωξη του συστήματος.

Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ενεργοποιημένη λοίμωξη του συστήματος.

1. Μια (1) ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access
2. Μια (1) γονίδιο GLIDEPATH για σύνδεση (GPT200)

Η ATTEMPO ADVANCE και το GLIDEPATH συμμορφώνονται με ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ σε συσκευασία που δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά. Για μια μόνη χρήση. Μην επαναποστειρώνετε. Να μην επαναχρησιμοποιείται.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΜΟΣ ΑΝΘΟΡΩΠΟΣ

Το σύστημα κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access είναι αποστειρωμένο προϊόν για χρήση από εκπαιδευόμενους ιατρούς που έχουν λάβει κλινική εκπαίδευση ή/και θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του συστήματος κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής χειρουργικής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το κλινικό όφελος του συστήματος κατάλυσης AtriCure Isolator Synergy Access είναι η επαναφορά του φυσιολογικού κεφαλοκοιλιακού ρυθμού (ή/καθ) ή απαλλαγή από την κλινική συμπτωματολογία, η μείωση των συμπτωμάτων της αρρυθμίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Κατά ή κάτω από περιορισμένη στη χώρα πωλήσεων της ATTEMPO ADVANCE (ΕΙΔ. Ενιάνο 1: Ανακοίνωση, AtriCure Isolator Synergy Access) και του GLIDEPOT (Ενιάνο 2: Ανακοίνωση οδηγού-τομέα εγκύκλιου Glidepath) ως εξής:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[1]	Περιφερική σιαγόνα
[2]	Εγγύς σιαγόνα
[3]	Βίδα περιφερικής σιαγόνας
[4]	Άκρο προσέγγισης
[5]	Μονωτήρας
[6]	Γωνία σιαγόνας
[7]	Λαβή
[8]	Μοχλός ελευθερώσης
[9]	Μηχανισμός απελευθέρωσης
[10]	Σύνδεσμος
[11]	Κουμπί ψεκασμού
[12]	Σχάσης εγκλεισμού σιαγόνας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥ

[1]	Πλευρική γωνία
[2]	Περιφερικό θηλώδιο
[3]	Άκρο προσέγγισης εγκύκλιου
[4]	Κλειστός ελαστικός οδηγός
[5]	Διανομέας καρούλα
[6]	Κεφάλαιο εξόρμησης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΕΥΤΗ

Στις πιθανές επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαμεσορρύθμιση των χαμηλών βλαβών στον καρδιακό κύτταρο και στον συσκευής τύπου αγγειακής/βλάβης στον συμπαγή αναστόμωσης, ενδεικτικά, τα εξής:

- Κατά αιτιώ
- Περιστρεφόμενη διατομή του καρδιακού μοσχεύματος (κάτω ή/και καλώδιο)
- Μετεγχειρητικές αυβλακίες επιπλοκές
- Περιφερικός καλώδιο ή επιτυχημένος
- Τρισομικότητα στο μικρό φυσικό
- Βλάβη ψωλιανών βαλβίδας
- Διατομέας συμπαγούς ιστού (βλάβες SA/AV)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η μη επιτυχημένη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και εγκεφαλικό, θάνατο.

1. Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ενεργοποιημένη λοίμωξη του συστήματος.
2. Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ιστορικό κολπικών ανωμαλιών που προκαλούνται από ουλές ή/και ανωμαλίες του κόλπου.
3. Η ATTEMPO ADVANCE Isolator Synergy Access δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς με ενεργοποιημένη λοίμωξη του συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην επαναποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η επαναποστείρωση της συσκευής, καθώς αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Αυτή η συσκευή περιέχει μικρές ποσότητες ελαστικού λατέξ από φυσικό καουτσούκ (CAS# 7440-42-8) και φθαλικούς (CAS# 7440-48-4). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο ασθενής έχει ευαισθησία στο ελαστικό ή τα φθαλικά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση σοβαρότερων ενεργειών ενός ασθενή.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

- Μην επιχειρήσετε την πτώση της ATTEMPO ADVANCE, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Σε περίπτωση πτώσης της ATTEMPO ADVANCE, μην τη χρησιμοποιήσετε. Αντικαταστήστε την με μια νέα ATTEMPO ADVANCE.
- Η ATTEMPO ADVANCE προορίζεται για μία χρήση. Για να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση, η χρήση της ATTEMPO ADVANCE παρακολουθείται από τον αισθητήρα χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε την ATTEMPO ADVANCE εάν δεν λειτουργεί πλέον και υποβαθμίσει τη λειτουργία του αισθητήρα χρήσης. Η ATTEMPO ADVANCE δεν θα λειτουργεί πλέον και υποβαθμίσει τη λειτουργία του αισθητήρα χρήσης.
- Μην αναμίγνυτε τη σιαγόνα της ATTEMPO ADVANCE με μεταλλικά συμφωνά εργαλεία ή άλλη τη μέρη κατά την παρασκευή του ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ.
- Μη χρησιμοποιείτε την ATTEMPO ADVANCE παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών, άλλων εύφλεκτων ουσιών, κατά σε εύφλεκτα υγρά όπως τριχοειδικά ή εύφλεκτα υλικά, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Μην χρησιμοποιείτε την ATTEMPO ADVANCE εάν υποψιάζεστε ότι έχει υποστεί ζημιά ή εάν παρουσιάζει τη συσκευασία της.
- Μην χρησιμοποιείτε την ATTEMPO ADVANCE εάν δεν λειτουργεί σωστά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μην τη χρησιμοποιείτε. Αντικαταστήστε την με μια νέα ATTEMPO ADVANCE.
- Μην χρησιμοποιείτε την ATTEMPO ADVANCE εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά. Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά, μην τη χρησιμοποιείτε. Αντικαταστήστε την με μια νέα ATTEMPO ADVANCE.
- Μην τροποποιείτε την ATTEMPO ADVANCE με κανέναν τρόπο. Η τροποποίηση της ATTEMPO ADVANCE μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Εάν η ATTEMPO ADVANCE έχει τροποποιηθεί, μην τη χρησιμοποιείτε. Αντικαταστήστε την με μια νέα ATTEMPO ADVANCE.
- Μην τοποθετείτε την ATTEMPO ADVANCE σε υγρό. Η ATTEMPO ADVANCE δεν είναι αδιάβροχη. Εάν η ATTEMPO ADVANCE έχει βραχεί, μην τη χρησιμοποιείτε. Αντικαταστήστε την με μια νέα ATTEMPO ADVANCE.
- Μην τοποθετείτε την ATTEMPO ADVANCE σε καθαριστικό διάλυμα ή άλλο

IFU-0286-A
2024-09
Page 3 of 6

AtriCure®

- perikardiin täpp (ei tamponaadi perikardis)
- südame glaasmik (ila
- obstruktiivne kõrita sahkus
- pneumotooraks (ainult pneumotooraksi (SA-ravi) IW-cava)
- akuutne isheemilis infarkt miokardis
- olulajne südame seisundit tkivmis struktuuru, sealjuhtuvaid pooretunne i ubode
- kroonarter ga (ja ei regionaalsete) pretsüklusi interventsioonid
- prodüüsjanu operatsiooni kardiopulmonaalne prmmeetsus.

POSTUPAK

Odbijući štetni događaji povezani s postupkom klinički sličnije su sra (samostalnim ili povezanim s drugim kardiokirurškim postupcima) uključuju:

- smrt
- prekomjernu krvarenje povezano s postupkom (koje se definira kao kvarenje a koje je potrebno > 2 jedinice krvnih pripravaka i/ili kirurška intervencija)
- tamponada srca (zbog je potrebna otvorena drenaža ili drenaža s pomoću kateteru)
- infarkt miokarda (MI) u području ciljanog srca
- nezrelstvo (konstrikcijski) perikarditis
- endokarditis
- infarkt miokarda (MI) u području ciljanog srca
- moždani udar (bol) drenaža od tropog neurološkog oštećenja)
- transitorno ishemijsko stanje (TIA)
- tromboza
- paralizu dijafragme
- fistula između prikljuka i lijevog atrija ili ruptura jedrajka
- perforacija ili ruptura atrija
- perforacija ili ruptura ventrikula
- aritmi
- opalu pluca
- kongestivno zatajenje srca
- odlaju srčanog zaklopa
- trajni pneumotoraks (za koji je potrebna intervencija)
- perikardnom bol i refrangeli
- duboku infekcija sternalne rane
- ventrikulaku aritmiju (ventrikulaku tahikardiju ili fibrilaciju ventrikula)
- novu disfunkciju sinusnog čvora
- reakciju na lijek.

UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte ove upute za sustav za odbacivanje AtriCure balkar prije operativni STEZALJKE. Nepridržavanje uputa može dovesti do ozljede i/ili neprave funkcije proizvoda.

Potrebno je biti operater prikladni primjene elektrokirurških postupaka u prisutnosti unutrašnjih ili vanjskih elektromagnetskih smetnji i/ili ometajućih defibrilatora srca (ICD). Smetnje u operacijskom okruženju elektromagnetskih smetnji može uzrokovati ozlijedi pristanak pogrešnoj elektrostimulatora srca i/ili ICD-a u asinkroni način rada. Međutim vaša elektrokirurškoga sustava ili njegova nepravilne terapije može smanjiti učinkovitost. Sačuvajte se s proizvodnim elektrostimulatora ili kardiološkim odjelom u bolnici za dalnje informacije kada namjeravate upotrebljavati elektrokirurške uređaje u pacijenta s elektrostimulatorom srca i/ili ICD-om.

STEZALJKU VIA VIDJOKLIC upotrebljavati samo propisno obučeno i kvalificirano medicinsko osoblje. Uporaba STEZALJKE VIA VIDJOKLIC od strane neobučenog ili nekvalificiranog medicinskog osoblja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede pacijenta.

Uporaba STEZALJKU VIDJOKLIC bez kardiopulmonalne premosnice može rezultirati povećan rizik od perforacije tkiva i/ili prekida cirkulacije.

UPOZORENJE

Ova proizvod sadržava male količine nikla (CAS br. 7440-02-0) i kobalta (CAS br. 7440-48-4). Nemojte upotrebljavati proizvod ako je pacijent osjetljiv na nikal ili kobalt jer to može dovesti do ozbiljnije reakcije pacijenta.

UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte sve upute za uporabu prije uporabe STEZALJKE. Nepridržavanje uputa može dovesti do ozljede i/ili nepravilne funkcije proizvoda.

Potrebno je biti operater prikladni primjene elektrokirurških postupaka u prisutnosti unutrašnjih ili vanjskih elektromagnetskih smetnji ili ometajućih defibrilatora srca (ICD). Smetnje u operacijskom okruženju elektromagnetskih smetnji može uzrokovati ozlijedi pristanak pogrešnoj elektrostimulatora srca i/ili ICD-a u asinkroni način rada. Međutim vaša elektrokirurškoga sustava ili njegova nepravilne terapije može smanjiti učinkovitost. Sačuvajte se s proizvodnim elektrostimulatora ili kardiološkim odjelom u bolnici za dalnje informacije kada namjeravate upotrebljavati elektrokirurške uređaje u pacijenta s elektrostimulatorom srca i/ili ICD-om.

STEZALJKU VIA VIDJOKLIC smije upotrebljavati samo propisno obučeno i kvalificirano medicinsko osoblje. Uporaba STEZALJKE VIA VIDJOKLIC od strane neobučenog ili nekvalificiranog medicinskog osoblja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede pacijenta.

Uporaba STEZALJKU VIDJOKLIC bez kardiopulmonalne premosnice može rezultirati povećan rizik od perforacije tkiva i/ili prekida cirkulacije.

UPOZORENJE

Ova proizvod sadržava male količine nikla (CAS br. 7440-02-0) i kobalta (CAS br. 7440-48-4). Nemojte upotrebljavati proizvod ako je pacijent osjetljiv na nikal ili kobalt jer to može dovesti do ozbiljnije reakcije pacijenta.

UPOZORENJE

Ako se ne poštuje sredu za transseptalnoga ehokardiografiju (TEE) dajte od mjesta STEZALJKE prije upotrebljavala, može doći do oštećenja okolnih struktura.

UPOZORENJE

Ne upotrebljavajte STEZALJKU ako je oštećena ili nepravilne funkcionira

IFU-0286.A
2025-10
Page 4 of 6

AtriCure

INSTRUMENTA NOMAJNA (NDJEMARDA VADIVERÍCI) (SKATTEL A. ATTELO)

⚠ BRÍDINÁLAMHÁS /

Neatwheel.TIE został no SKANVS vetas pimm virtolinas, var tiki izraisīt apkārtējie strukturu bojājumi.

⚠ UZMANĪBU! SKANVS sirvetiarkuss nelielas ir ieteicams vēl vistuar ārstēšanas kolēģa.

⚠ UZMANĪBU! Ja SKANVA tiek izmantota insuflācijas režīmā, no tās nepilsēt CO2.

11. Pirmi VADIVERÍCS pierīgotājiem par skavuu ahvienojot vadāmos prokiskā galu no steiša kinatjskā pakītaja.
12. Nozemmt distālās spīles spraudni, pagrieziet distālās spīles spraudni pretēji pulkstenrādītāja virzienam.
13. Turē VADIBOLS, lai paraīds 4. attēlā, nevietojot vība atbildīstī distālās spīles pagalēja virsmai, instrumenta pierīgotnākuss tapas nevietojiet SKANVS pierīgotnākuss uzgāji (1. attēls) par 180°, tās lē ir nostiprināta. Kad VADIBEKE ir nostiprināta, to nedrīkst nozemt, satvertā to velkot ar spēku.
14. Izmantojot SKANVS ātrās palaišanas SKANVS sviestiesnai nepārtrauktā cirkulējošā pozicionēšanas pīuloks.
15. Pēc SKANVS novietošanas uzmanīgi nozemmt VADIBEKU no distālās spīles, pagriežot VADIBEKU pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam par 180°. Papildu ķermeņa daļu ķermeņam izvēlies pozicionēšanas plāksni virsmā virzienā (vemākā vai augstākā) un manuverē lenti un vadotni caur to distālās plaknes, lai instrumenta (SKARU) vietni izmantot var turpīgā virzienā.
16. Ja ierīces izvietojuma virzienu ir nepieciešams mainīt uz pretēju, primārās pāmešanas lenteles distālaja kabatai ir jāpieņstipina papildu lente.
17. Pēc distālajas plāksnes pāmešanas velcet primārās lenteles distālo galu, vienlaikus nodrošinot pretējā virzienā virzītu vilci papildu lentes prokimālajā galā, lai nodrošne tīkla izvēlēta cauri distālajas plāksnei.
18. SKARU ir gaviss šamiruvanojums. Pirodonas gaitā lentojiet jebkurā brīdī var fīksēt galu manipulatoru efektīvajā kreiļi (± 30 grādu diapazonā), pagriežot lamīna poga pulkstenrādītāja virzienā. Lietotājs var atbildēt ķermeņa ar uzmanību ATRICURE, Inc., tai nokaitētu RGA numuru un saņemtu nostādījumu par tīrīšanu un materiāliem, sūtīšanai piemērotiem konteineriem un pareizu marķējumu.

⚠ UZMANĪBU! Vivelibus apirojen nelabās pirmsākšanu ir pieniācu sagatavot un identificēt nosūtīšanai paredzēto produktu.

ATRUNAS PAZIŅOJUMI

Lietotāju atbildība ir nodrošināt ir produktu lietošanai pieņemamos nosacījumus pirms produkta lietošanas un gādāt, lai šis produkts tiktu izmantots vienīgi tādā veidā, kā aprakstīts šajās lietošanas instrukcijās, tostarp, bet ne tikai, šai lo produkts netīrīts lietot atkārtoti.

Izņemums AtriCure, Inc. nestabil par nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem, kuri radušies tādēļ, ka šis produkts apzināti tika lietots nepareizi vai atkārtoti, tostarp par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem saistībā ar mierus bojājumiem vai spēkma bojājumiem.

GEBRUIKSAANWIJZING

AtriCure™ Synergy Access™ ablatiesysteem

SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het AtriCure Isolator Synergy Access-ablatiesysteem bestaat uit een AtriCure RF-generator (AS03 en AS03 of MAG™, hierna GENERATOR genoemd), de Isolator Synergy Access-klem (hierna KLEM genoemd) en een voetschakelaar. De KLEM is een elektrochirurgisch instrument voor gebruik bij vrije patiënt dat specifiek is ontworpen voor gebruik met een AtriCure RF-GENERATOR. Bij activering levert de GENERATOR radiofrequentie (RF-) energie aan de linearie elektroden op de geïsoleerde kaken van het instrument. De gebruiker regelt de afgifte van deze RF-energie door de voetschakelaar in te drukken. De KLEM heeft twee paren tegenoverliggende dobbele elektroden, een artriclemde eindeffector en een vaste buitenkant. Het ene actuator-stil van een ingetrokken en ingetrokken positie. Er is een Gildeypath™-tape-instrumentgeleider (hierna GILLIDER genoemd) die u aanbrengen op de distale kaak van het hulpmiddel met een afwembare draaiaansluiting bevestigen. De GELEIDER is een afwembaar, optioneel onderdeel voor gebruik bij een patiënt, ontworpen ter facilitering van de geleiding van chirurgische instrumenten rondom doelweefsel tijdens algemene chirurgische ingrepen.

BEOOGD DOEL

De AtriCure Isolator Synergy Access-KLEM is een steriel, elektrochirurgisch hulpmiddel voor gebruik bij één patiënt dat is bedoeld om doelweefsel te ablateren wanneer door is aangesloten op een compatibele AtriCure-radiofrequentiegenerator.

INDICATIE VOOR GEBRUIK

Het AtriCure Isolator Synergy Access-ablatiesysteem is bedoeld voor ablatie van harteweefsel voor de behandeling van hartritmestoornissen, waaronder atriumfibrilleren.

CONTRA-INDICATIES

Het AtriCure Isolator Synergy Access-ablatiesysteem is niet bedoeld voor contractieve coagulatie van de elleders.

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Operationele	Opslag	Transport
Temperatuur: 10°C/50°F tot 40°C/104°F	Temperatuur: -29°C/-20°F tot 60°C/140°F	Temperatuur: -29°C/-20°F tot 60°C/140°F
Relatieve vochtigheid: 15 tot 90%, niet-condenserend	Relatieve vochtigheid: 15% tot 85%	Relatieve vochtigheid: 30% tot 85%
Atmosferische druk: 861 hPa/11,6 psi tot 106 hPa/15,4 psi	N.v.t.	N.v.t.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. Eén (1) AtriCure Isolator Synergy Access-KLEM
2. Eén (1) Gildepath-tape met afwembare aansluiting (GPT200)

De KLEM en GELEIDER worden STERIEL en NIET-PYROGEEN in een ongeopende, onbeschadigde verpakking geleverd. Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw sterilliseren. Niet opnieuw gebruiken.

BEOOGDE GEBRUIKER EN DOELGROEP

Het AtriCure Isolator Synergy Access-ablatiesysteem is een medisch hulpmiddel voor gebruik door gekwalificeerde artsen die cardiale en/of thoracale chirurgische ingrepen uitvoeren met AtriCure-hulpmiddelen voor de behandeling van volwassen patiënten met hartritmestoornissen, waaronder atriumfibrillatie.

BEOOGDE KLINISCHE VOORDELEN

De kliniscle voordelen van het AtriCure Isolator Synergy Access-ablatiesysteem zijn het herstel van het normale sinusritme (hoeveelheid vrijheid van atriale aritmie), de vermindering van aritmiesymptomen en de verbetering van de kwaliteit van leven.

NOMENCLATUUR

Deze instructies vermelden de kenmerken van de KLEM als volgt (zie afbeelding 1: Illustrative AtriCure Isolator Synergy Access) en GELEIDER (zie afbeelding 2: illustratie GLIDEPATH-tape-instrumentgeleider).

KENMERKEN KLEM

[1] Distale kaak	[7] Handgreep
[2] Proximale kaak	[8] Sluitingshendel
[3] Plug voor distale kaak	[9] Ontgrendelingsmechanisme
[4] Bevestigingspunt	[10] Connector
[5] Elektrodes	[11] Articulatieknop
[6] Kaakuiteinde	[12] Connectorstuitingspingel

KENMERKEN GELEIDER

[1] Lateraal lipje	
[2] Distale zak	
[3] Instrumentbevestigingsclip	
[4] Rode elastische lusje	
[5] Doorzichtig lint	
[6] Accessoirelint	

MOGELIJKE COMPLICATIES

WULPMIDDEL

Mogelijke complicaties in verband met het maken van lineaire lesties in het hartweefsel met behulp van een klemhulpmiddel zijn onder andere:

- Doorwijzen van het weefsel
- Perioperatie hartritmestoornis (atrieaal en/of ventricular)
- Postoperatieve embolische complicaties
- Pericardieffusie of -tamponnade
- Schade aan belangrijke bloedvaten
- Schade aan klepbladen
- Geleidingsstoornissen (SA/AV-knoop)
- Acuut ischemisch myocardinfarct
- Letsel aan omliggende omliggende weefselstructuren, waaronder scheuren en doorboringen
- Bloeding waarbij interventie vereist is for reparatie
- Littekenbig van cardiopulmonaire bypass

PROCEDURE

Emstige ongewenste voorvallen die in verband kunnen worden gebracht met chirurgische ablatieprocedures aan het hart zijn zichtbaar of in combinatie met andere hartchirurgische procedures):

- Overlijden
- Overmatig bloeden, geretateerd aan de ingreep (gedefinieerd als bloeding die > 3 eenheden bloedproducten en/of chirurgische interventie vereist)
- Hartstampmoede (als eheet open of katheterbaniage vereist is)
- Stenose van de longader
- Beperkende (constrictieve) pericarditis
- Endocarditis
- Myocardinaal infarct (MI) volgens ACC-richtlijnen
- Beroerte (waaronder intracerebrale aanval (TIA - transient ischemic attack)
- Trombo-embolie
- Diafragmatische paralyse
- Overdraagde-1-3 Atrial of oesofagaale rupturse
- Atriale perforatie of rupturse
- Ventriculaire perforatie of rupturse
- Infectieus
- Longontsteking
- Congestief hartfalen
- Letsel aan hartklepweefsel
- Aanhoudende pneumothorax (interventie vereist)
- Overmatige pijn en ongemak
- Diepe sternale wondinfectie
- Ventriculaire aritmie (ventriculaire tachycardie of ventrikelfibrillatie)

⚠ WAARSCHUWING /

Lees alle instructies voor het AtriCure Isolator-ablatiesysteem zorgvuldig door voordat u de KLEM gebruikt. Het onjuist opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel en/of expiatie werking van het hulpmiddel.

Bij aanwezigheid van invendige of uitvendige pacemakers en/of invendige hartdefibrillators (ICD) moet elektrochirurgie met voorzichtigheid worden toegepast. Als er mogelijk sprake is van interferentie met de elektrochirurgische hulpmiddelen, kan er bij hulpmiddelen zoals een pacemaker en/of ICD overlt ingrepen.

Gebruik van de KLEM en/of GELEIDER dient te worden vermeden in de nabijheid van brandbare of explosieve medisch personeel. Gebruik van KLEM in/of GELEIDER van niet-opgeleid of ongekwalificeerd medisch personeel kan leiden tot verwijdere of ernstig letsel.

Gebruik van de KLEM en GELEIDER bij patiënten die eerder een hartoperatie hebben ondergaan, verspreen het risico op letsel aan omliggende structuren door de aanwezigheid van verkleringen in de weefselkaken.

Gebruik van de KLEM en GELEIDER in de patiënt met een pacemaker of ICD kan leiden tot ongewenste hoge stroom, lugt, verspreid het risico op weefseloperforatie en/of onderbreking van de bloedstroom.

⚠ WAARSCHUWING /

Als de TEE-sonde niet van de KLEM-plaats wordt weggehaald voordatgaand aan prikeren, kan dat schade aan omringende structuren veroorzaken.

⚠ LET OP: Voor het inbrengen van de CLAMP wordt een weefselvisie van ten minste 12 mm aanbevolen.

⚠ LET OP: Bij gebruikt tijdens insuffatie leidt KLEM CO2.

11. Voordat u de GELEIDER op de KLEM bevestigt, moet het proximale uiteinde van de leader worden losgemaakt van de steriele afdekking.
12. Verwijder de grijze pees van de distale afdekking. Lijn de rib uit met het bovenste opervlak van de distale kaak, steek de instrumentbevestigingspennen in de KLEM-bevestigingsclip totdat ze volledig zijn ingetrokken (1 en druk deze 180° rechtsom deze vastzit. Probeer de GELEIDER te bevestigen met te verwijderen door aan de GELEIDER te trekken.
13. Gebruik de GELEIDER om de pacemaker aan de KLEM te het weten gemakkelijk positioneringsgebied te vergemakkelijken.
15. Verwijder de GELEIDER na plaatsing van de KLEM voorzichtig uit de distale kaak door de GELEIDER 180°rechtsom te draaien. Het accessoirelint stelt de chirurg in staat om een discretionele in een richting (zinkeve of opzij) te maken en te lopen de de leader door het kanaal te manoeuvreren, zodat een hulpmiddel (KLEM) naast de tegenovergestelde richting kunnen worden gepositioneerd.
16. Als het nodig is om de plaatsingsrichting van het hulpmiddel om te keren, wordt het accessoirelint bevestigd aan de distale zak van de primaire transferlape.

17. Trek na het maken van het doorlatende aan het distale uiteinde van de primaire tape en zorg tegelijkertijd voor contraspanning op het proximale uiteinde van het accessoirelint, totdat de distale door het doorlatende wordt getrokken.

18. KLEM kweft een paarsluitend actuatiemechanisme. Op elk moment tijdens de ingreep kan de gebruiker de eindeffector in een gewricht hoek (bereik ± 30 graden) vergrendelen door de articulatieknop rechtsom te draaien. De gebruiker kan de vergrendeling ontgrendelen door de knop linksom te draaien.

ABLEREN

⚠ LET OP: Ablère geen weefsel met een dikte van meer dan 10 mm met de Synergy-ablatieklem. Weefsels met een dikte van meer dan 10 mm mogen niet volledig worden geablaard.

⚠ WAARSCHUWING /

Meer voorzichtig bij het inzetten, positioneren en openen van de KLEM om schade aan omliggende structuren te voorkomen.

19. Plaats de KLEM tot nvaj's het substantieel uit de buurt houdt van canules, katheters, hechtingen en niet-doelweefstructuren. Plaats het beoogde weefsel tussen de minimale en maximale openingsposities van de klem.

⚠ LET OP: Controleer het gebied tussen de kaken van de KLEM op vreemd materiaal voordat u de GENERATOR activeert. Vreemd materiaal tussen de kaken kan leiden tot slechte ablatie bij het kaakeinde.

20. Druk op de sluitingshendel tot deze vastklikt om de kaken te sluiten. Controleer of het beoogde weefsel zich niet voorbij de eindcontacten op de distale of proximale delen van de kaken bevindt en dat het doelweefsel een dikte heeft die kleiner is dan de maximale openingsafstand van de kaken.

⚠ LET OP: Ablère niet in een plas bloed of andere vloeistoffen, aangezien de ablatie daardoor langer kan duren. Gebruiken voorzichtig verwijdingsmiddel voordat u de ablatie vergangen bij de kaken. Ondersteppeling van enig ondersteund van de KLEM in vloeistoffen als het hulpmiddel ook beschadigen.

⚠ LET OP: Wanneer de GENERATOR en de KLEM tegelijk met fysiologische bewakingsapparatuur bij een patiënt worden gebruikt, moeten de bewakingsapparaten zo worden ingesteld dat ze storingen door de chirurgische elektroden worden gedetecteerd. Plaats de kabels van het KLEM zodanig dat deze niet in aanraking komen met de patiënt of de andere elektroden.

⚠ LET OP: Gebruik de KLEM niet aan het oppervlak van de achterwand van de GENERATOR. Het aanraken van de KLEM-elektroden tijdens GENERATOR-activatie kan leiden tot beschadiging van het geleidende oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING /

Weerbaar binnen het RF-energieveld kan ontsteken en/of beschadigen. Zorg ervoor dat niet-doelweefsel wildeende weerdt afgeschermd van of beschermd tegen het RF-veld. Raadpleeg de lijst met mogelijke complicaties.

Niet ablères als de slutingshendel niet vastzit. Ablères met een kostbeter sluitingshendel kan leiden tot weefselperforatie.

21. Activeer de GENERATOR door de voetschakelaar in te drukken. Wanneer de GENERATOR is geactiveerd, geeft deze een geluidssignaal af en moeten wordt aangenomen dat er stroom tussen de kaken van de KLEM loopt. Laat de voetschakelaar los wanneer het continue geluidssignaal verandert in een onderbroken geluidssignaal.
22. De KLEM en GENERATOR worden weerbeloningsdoelen tijdens de ablatieprocedure en gebruikt door informatie alleen om de toevoer van energie naar het weefsel te controleren. Het systeem bevat de minimale energieafgifte en tijd die nodig is om een transmurale laesie (laesie van volledige dikte) te maken op basis van de weefseldiktemeting en het oordeel van de gebruiker. Het systeem beëindigt energie-afgifte automatisch. De gebruiker kan de tijd en energie die nodig is voor een transmurale laesie, in afhankelijk van de weefseldikte, -composite en de lengte van het weefsel tussen de kaken, door de voetschakelaar vervanlert tijdens de afgiftecyclus. Het systeem beëindigt de weefselgerelateerde vervanlert. De laesie ziet eruit als een witte verkleuring van het weefsel. Het hulpmiddel is zo ontworpen dat laesies niet tot de buitenkant van de kaakeinde kunnen ontstaan. De gebruiksaanwijzing van de GENERATOR voor de volledige lijst met functies. Herstelbare E-buiten blijven op het scherm staan totdat RF wenn weerdoen bereikt.
23. Knijp in het ontgrendelingsmechanisme om de sluitingshendel langzaam te ontgrendelen en de kaken te openen. Laat de kaken niet terspreken. Houd rekening met omliggende weefsels die bevschadigd kunnen raken tijdens het openen van de kaken wanneer het weefsel tussen de kaken niet openen nadat de ontgrendelingsknop is ingedrukt.
24. Inspecteer het operatiegebied om zeker te zijn van geschikte ablatie.

⚠ WAARSCHUWING /

Gebruik geen scherende reinigingsmiddelen of elektrolytoplossingen tijdens het reinigen van de KLEM. Hou de kleine openingen in de gaten bij het schoonmaken om ervoor te zorgen dat de gaten elektrode zichtbaar is en dat de bloedstroom niet verspreidt. Dit zorgt voor een optimale prestatie tijdens de ablatie. Bloedstolsels zijn gemakkelijker te verwijderen als dit binnen de eerste paar seconden na de ablatie gebeurt. Het is belangrijk om de inen in zoutoplossing gedrenkt gaasje als de KLEM tussen ablaties niet actief is, zodat eventuele bloedstolsels op de elektrodeoppervlakte niet drogen.

⚠ LET OP: De gebruiksduur van het hulpmiddel is 10 laesiecicles.

26. Herhaal het ablatieproces indien nodig.

VERWIJDEREN EN AFVOEREN

⚠ WAARSCHUWING /

De Synergy Ablatieklem niet opnieuw sterilliseren of gebruiken. Dit kan het hulpmiddel beschadigen of tot infecties leiden.

27. Om de afnemeren geleider van de KLEM te verwijderen, wordt de instrumentbevestigingsclip vastgepakt en linksom gedraaid tot de GELEIDER los komt.
28. De GELEIDER moet uit het gesteriliseerd worden verwijderd voordat de chirurgische procedure wordt voltooid. Na gebruik moet dit hulpmiddel als medisch afval worden behandeld en volgens het ziekenhuisprotocol worden afgevoerd.
29. Voer de CLAMP op gebruik uit. Na gebruik moet dit hulpmiddel als medisch afval worden behandeld en volgens het ziekenhuisprotocol worden weggevoerd.

VERHUURINGEN/VERLAGEREN

Gebruikers nemen de verantwoordelijkheid op zich om vooralgaand aan het gebruik de aanvaardbare staat van dit instrumentbevestigingsmen in de KLEM-bevestigingsclip totdat het gebruikt uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing beschreven wijze wordt gebruikt en niet opnieuw wordt gebruikt.

AtriCure, Inc. is in geen geval verantwoordelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade, schade of kosten die het gevolg zijn van ongeoorloofde misbruik of onjuiste toepassing van dit product, met inbegrip van verlies, schade of kosten die verband houden met lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

GEBRUKSANVISING

AtriCure™ Isolator® Synergy Access™ ablasjonssystem

SYSTEM- OG PRODUKTBESKRIVELSE

AtriCure Isolator Synergy Access Ablation System består av en AtriCure RF-generator (AS03 og AS03 eller MAG™, heretter kalt GENERATOR), Isolator Synergy Access-klemmen (heretter kalt KLEMME) og en fotbryter. KLEMMEN er et elektrokirurgisk instrument for bruk av pasienten som er spesielt designet for bruk med en AtriCure RF-GENERATOR. Når GENERATOREN er aktivert, leverer den radiofrekvensenergi (RF) til de lineære elektrodene på de isolerte kjevene til enheten. Operatøren kontrollerer leveringen av RF-energi ved å trykke på fotbryteren. KLEMMEN har to par motstående doble elektroder, en artikulerbar endeeffektor og et i lange-kanalsk med spesyntetisering og knappfastgjøringsenheter. Det finnes en Gildepath™ tape instrument Guide (heretter kalt GUIDE) som er utstyrt for å festes til den distale kjeven på det avtakbare holdeleddet. Det er valgfritt, men anbefalt å bruke GUIDE for å hjelpe med å plassere kirurgiske instrumenter gjennom målvev under generelle kirurgiske prosedyrer.

TILTENT FORMÅL

AtriCure Isolator Synergy Access KLEMMEN er en steril elektrokirurgisk engangsenhet beregnet på ablasjon av hjertevev når den er koblet til en kompatibel AtriCure-radiofrekvensgenerator.

BEHANDLINGSINDIKASJON

AtriCure Isolator Synergy Access ablasjonssystem er indisert for ablasjon av hjertevev for behandling av hjertearytmier, inkludert atrieflimmer.

KONTRAINDIKASJONER

AtriCure Isolator Synergy Access ablasjonssystem er ikke indisert for prevente kvaqulering av egeldemer.

MILJØSPESIFISERTE KRAVER

Drift	Oppbevaring	Transport
Temperatur: 10°C / 50°F til 40°C / 104°F	Temperatur: -29°C / -20°F til 60°C / 140°F	Temperatur: -29°C / -20°F til 60°C / 140°F
Relativ fuktighet: 15% til 90%, ikke-kondenserende	Relativ fuktighet: 15% til 85%	Relativ fuktighet: 30% til 85%
Atmosfærisk trykk: 861,0 hPa / 11,6 psi til 106 hPa / 15,4 psi	I/R	I/R

PAKKEN INNEHOLDER

1. Ev (1) AtriCure Isolator Synergy Access KLEMME
2. Ev (1) Gildepath Tape med avtakbar tilkobling (GPT200)

KLEMMEN og GUIDEN leveres STERILE og IKKE-PYROGENISK i uåpnede, ukskadde pakker. Kun til engangsbruk. Skal ikke sterilliseres på nytt. Må ikke brukes på nytt.

BRUKERE OG MÅLPOPULASJON

AtriCure Isolator Synergy Access-ablasjonssystemet er et medisinsk utstyr beregnet for bruk av spesialiserte leger som utfører hjerte- og/eller thoraxkirurgiske inngrep ved hjelp av AtriCure-instrumenter for behandling av voksne pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, inkludert atrieflimmer.

TILTENTE KLINISKE FORDELER

Den kliniske fordelen med AtriCure Isolator Synergy Access ablasjonssystem er retur til normal sinusrytme (dvs. frihet fra atrieal aritmi), reduksjon av arytmisymptomer og forbedret livskvalitet.

NOMENKLATUR

Denne instruksjonen viser til egenskapene til KLEMMEN (se figur 1: Illustrasjon av AtriCure Isolator Synergy Access) og GUIDEN (figur 2: Illustrasjon av GLIDEPATH Tape Instrument Guide) på følgende måte.

KLEMMENS FUNKSJONER

[1] Distal kjeve	[7] Håndtak
[2] Proksimal kjeve	[8] Lukkepunkt
[3] Distal kjeveplugg	[9] Utløsningsmekanisme
[4] Slitbeskytsopp	[10] Kontakt
[5] Elektroder	[11] Artikulasjonsknott
[6] Kjevehatt	[12] Kontaktjustteringspil

GUIDENS FUNKSJONER

[1] Lateral flik	
[2] Distal lomme	
[3] Instrumentets tilbehørsstrup	
[4] Rød elastisk bånd	
[5] Klart bånd	
[6] Tilbehørsbånd	

POTENSIELLE KOMPLIKASJONER

ENHET

Mulige komplikasjoner relatert til dannelse av lineære kryoner i hjertevev ved bruk av en klemmetype kan være inkludert, men ikke begrenset til:

- Vevskjæring
- Perioperativ forstyrrelse i hjerterytmen (atrieell og/eller ventrikulær)
- Postoperative embolske komplikasjoner
- Perikardial effusjon eller tamponade
- Skader på de viktige blodårene
- Ventilblokkade
- Ledningsforstyrrelser (SA/AV-node)
- Akutt kardiovaskulær hjerteinfarkt
- Skader på utildekkende omkringliggende vevsstrukturer, inkludert revner og punkteringer
- Blødning som krever inngrep for å reparere
- Infeksjon av kardiopulmonal bypass

PROSEDYRE

Alvorlige bivirkninger som kan være forbundet med kirurgiske ablasjonsprosedyrer på hjertet (inkluderte eller sammen med annen hjertekirurgi), inkluderer:

- død
- overdreven blødning relatert til prosedyren (definert som blødning som krever > 3 enheter blodprodukter og/eller kirurgisk inngrep)
- hjertetamponade (hvis det er nødvendig med åpen brenning eller kateterbrenning)
- lungevenestenose
- hjernesvikt (innsnevrende) perikarditt
- endokarditt
- hjerteinfarkt (MI) i henhold til ACC-retningslinjer
- hjerneslag (resultrer i permanent nevrologisk lidelse)
- forbigående iskemisk anfall (TIA)
- tromboembolisme
- membranparalyse
- avslagaal i å-fistel eller avslagaal rupter
- atrial perforering eller rupter
- ventrikulær perforering eller rupter
- infektiøse
- lungebetennelse
- kongestiv hjertesvikt
- hjerteklaffskade
- persisterende pneumothorax (krever intervensjon)
- overdrevne smerte og ubehag
- dyp sternum sårinfeksjon
- ventrikulær arytmi (ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer)
- ny sinusnode- feilfunksjon
- legemiddelreaksjon

⚠ ADVARSEL /

Hvis TEE-prøven ikke trekkes tilbake fra KLEMME-stedet før ruting, kan det føre til skade på omkringliggende strukturer.

⚠ FORSIKTIG: Det anbefales et minimum vevsuttak på 12 mm for innføring av KLEMMEN.

⚠ FORSIKTIG: KLEMMEN kvikker CO2 hvis den brukes under insufflasjon.

11. Før du fester GUIDEN til KLEMMEN, må du klemme den proksimale enden av ledereen fra den sterile dekningen.
12. Fjern den distale fjærpinnen på baksiden av den distale kjevedekningen ved å trekke den bakover.
13. Mens du holder GUIDEN som vist på fremsiden (skjermvendt av figuren) med den avsmalte enden av den distale kjeve, for instrumentbevestigelsesklipsen (figur 1) og sett fullstendig inn i den distale kjeven til den er festet. Når GUIDEN er festet, skal du ikke forsøke å fjerne den ved å trekke i GUIDEN med makt.
14. Bruk GUIDEN for å fremme plassering av KLEMMEN i det tiltenkte vaginette posisjonsplanet.
15. Fjern GUIDEN forsiktig fra den distale kjeven etter KLEMME-plassering ved å vri GUIDEN 180° mot klokken. Tilbørbandsåret lar kirurgen lage et diskresjonære i en retning (nedenstrekt eller overordnet) og manøvrere båndet og ledningen gjennom det omkringliggende vevet slik at en passerende KLEMME kan brukes fra motsatt retning.
16. Hvis det er nødvendig å snu plasseringsretningen til enheten, er tilbørbandet festet til den distale bremsen på den primære transferbåndet.
17. Etter oppsettene av diskresjonæret, trekk den distale enden av primærbåndet mens du gir motstrekk på den proksimale enden av tilbørbandet, til den distale bremsen har passert gjennom doorlatingsåpningen.
18. KLEMMEN har et paarsit ledd. Når som helst under prosedyren kan brukeren låse endeeffektoren i en ønsket vinkel (± 30 graders område) ved å drene artikulasjonsknotten med klokken. Brukeren kan låse opp endeeffektoren ved å dreie knotten mot klokken.

ABLASJON

⚠ FORSIKTIG: Ikke ablater vev som er over 10 mm tykk med Synergy-ablasjonsklemme. Vev som er over 10 mm tykt, vil kanskje ikke kunne ablateres fullstendig.

⚠ ADVARSEL /

Vær forsiktig når du fører, plasserer og åpner KLEMMEN, for å unngå skade på omkringliggende strukturer.

⚠ FORSIKTIG: Inspiser området mellom KLEMMENS kjever for fremmedlegemer før du aktiverer GENERATOREN. Fremmedlegemer fanget mellom kjevene vil påvirke ablasjonen negativt.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bar for mye vev inn i kjevehulen, da det kan føre til dårlig ablasjon i kjevehulen.

20. Dytte ned håndtaksenheten til den går i lås for å lukke kjevene. Kontroller at målvevet ikke strekker seg utenfor endeeffektorene på enden de distale eller proksimale kjevene eller inn i kjevehulen, og at målvevet er godt fastsittet mellom kjevene ved hjelp av visualisering.

⚠ FORSIKTIG: Ablater ikke i en omgivning av blod eller andre væsker, da dette kan forlenge ablasjonstiden. Bruker må suge overflødig væske bort fra kjevene før ablasjon. Hvis noen del av KLEMMEN senkes ned i væske, kan det også skade enheten.

⚠ ADVARSEL /

Ingsjoer produktbanalbasjon før åpning for å sikre at sterilitetsbarrieren ikke er brutt. Hvis sterilitetsbarrieren er brutt, må du ikke bruke KLEMMEN for å unngå risikoen for pasientinfeksjon.

Ikke bruk KLEMMEN hvis den finnes ingen på skade, da den kan påvirke ablasjonsytelsen negativt.

1. Undersøk emballasjen til enheten for å se at produktets sterilitet ikke har blitt brutt. Fjern de sterilitetsinstrumente fra emballasjen med standard steril teknikk.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bruk KLEMMEN sammen med en annen produsents generator for å unngå skade på enheten.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bøy KLEMMEN til GENERATORENS hvis kontaktpinnene er bøyd.

2. Kontroller kabelen og kontaktpinnene, og ikke bruk KLEMMEN hvis kabelen er flyttet, hvis isolasjonen er skadet, eller hvis kontaktpinnene er bøyd. Kontroller at kontaktpinnene ikke er bøyd. Kontroller 12-prosjektene, og hvis du kontakten inn i den riktige KLEMME-kontakten finn på GENERATOREN. Unngå å vri på kontaktene når den settes inn i kontakten, da dette kan føre til at pinnene i kontaktene bøyes. Sett KLEMME fast inn i kontakten på GENERATOREN. For å lære enhetens syntre må du bekrefte riktige tilkobinger til GENERATOREN ved å konsultere GENERATORENS pakkeinnlegsvedlegg. Kontroller at tilkoblingene mellom KLEMMEN og GENERATOREN er sikre. Hvis KLEMMEN ikke fungerer som den skal, kontakt AtriCure Kundestøtte (KUNDESTØTTE) umiddelbart (se bakside for kontaktinformasjon).

⚠ FORSIKTIG: Enhetens levetid er 10 laesjonssykluser.

26. Gjenta ablasjonsprosessen om nødvendig.

FJERNING OG KASSERING

⚠ ADVARSEL /

Synergy-ablasjonsklemme skal ikke steriliseres på nytt eller gjenbrukes, da dette kan skade enheten eller føre til infeksjoner.

27. For å fjerne den avtakbare guiden fra KLEMMEN, ta tak i instrumentets tilbørbandsstrup og roter mot klokken til GUIDEN er koblet fra.
28. Forsikre deg om at GUIDEN blir fjernet fra det kirurgiske feltet før den kirurgiske prosedyren er fullført. Etter bruk skal denne enheten behandles som medisinsk avfall og kastes i henhold til sykehusprotokollen.

SIKKERHET OG KLINISK VITELSE (SSCP)

En sammendrag av sikkerhet og ytelse vil bli tilgjengelig i EUDAMED-databasen når den er operativ. Se AtriCure sine nettsider for mer informasjon om hvordan du får tilgang til SSCP-en.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål om denne bruksanvisningen, kontakt AtriCure Kundestøtte (KUNDESTØTTE) på telefonnummeret som er oppgitt på baksiden av denne bruksanvisningen.

GARANTI

AtriCure garanterer at KLEMMEN og GUIDEN er fri for defekter i materialer og utførelse i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Hvis det oppdages en defekt i løpet av denne perioden, vil AtriCure etter eget skjønn reparere eller erstatte KLEMMEN eller GUIDEN. Denne garantien gjelder ikke for defekter som skyldes misbruk, uhell, feilaktig bruk, endringer eller reparasjoner som ikke er utført av AtriCure. Ingen andre garantier, enten uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, gjelder for denne KLEMMEN eller GUIDEN. Ingen forhandler, representant eller ansatt hos AtriCure er autorisert til å endre denne garantien eller gi noen ytterligere garantier på vegne av AtriCure.

ANSVARSBEGRENSNING

Brukeren påtar seg ansvaret for å godkjenne den akseptable tilstanden til dette produktet før det brukes, og for å sikre at produktet brukes på en måten som er beskrevet i denne bruksanvisning for bruksanvisningen. AtriCure, Inc. er ikke ansvarlig for tilfeldige, spesielle eller følgeskader eller andre utgifter, som er et resultat av bevisst misbruk eller gjentatt bruk av dette produktet, inkludert tap, skade eller utgifter som er relatert til personskader eller skade på eiendom.

BRUKSANVISNING

OPPSETT

Inspiser produktemballasjen for åpning for å sikre at sterilitetsbarrieren ikke er brutt. Hvis sterilitetsbarrieren er brutt, må du ikke bruke KLEMMEN for å unngå risikoen for pasientinfeksjon.

1. Undersøk emballasjen til enheten for å se at produktets sterilitet ikke har blitt brutt. Fjern de sterilitetsinstrumente fra emballasjen med standard steril teknikk.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bruk KLEMMEN sammen med en annen produsents generator for å unngå skade på enheten.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bøy KLEMMEN til GENERATOREN hvis kontaktpinnene er bøyd.

2. Kontroller kabelen og kontaktpinnene, og ikke bruk KLEMMEN hvis kabelen er flyttet, hvis isolasjonen er skadet, eller hvis kontaktpinnene er bøyd. Kontroller at kontaktpinnene ikke er bøyd. Kontroller 12-prosjektene, og hvis du kontakten inn i den riktige KLEMME-kontakten finn på GENERATOREN. Unngå å vri på kontaktene når den settes inn i kontakten, da dette kan føre til at pinnene i kontaktene bøyes. Sett KLEMME fast inn i kontakten på GENERATOREN. For å lære enhetens syntre må du bekrefte riktige tilkobinger til GENERATOREN ved å konsultere GENERATORENS pakkeinnlegsvedlegg. Kontroller at tilkoblingene mellom KLEMMEN og GENERATOREN er sikre. Hvis KLEMMEN ikke fungerer som den skal, kontakt AtriCure Kundestøtte (KUNDESTØTTE) umiddelbart (se bakside for kontaktinformasjon).

⚠ FORSIKTIG: Enhetens levetid er 10 laesjonssykluser.

26. Gjenta ablasjonsprosessen om nødvendig.

FJERNING OG KASSERING

⚠ ADVARSEL /

Synergy-ablasjonsklemme skal ikke steriliseres på nytt eller gjenbrukes, da dette kan skade enheten eller føre til infeksjoner.

27. For å fjerne den avtakbare guiden fra KLEMMEN, ta tak i instrumentets tilbørbandsstrup og roter mot klokken til GUIDEN er koblet fra.
28. Forsikre deg om at GUIDEN blir fjernet fra det kirurgiske feltet før den kirurgiske prosedyren er fullført. Etter bruk skal denne enheten behandles som medisinsk avfall og kastes i henhold til sykehusprotokollen.

SYKEPLEIE OG KLINISK VITELSE (SSSCP)

En sykepleie og klinisk ytelse sammendrag (SSSCP) vil være tilgjengelig i EUDAMED-databasen når den er operativ. Se AtriCure sine nettsider for mer informasjon om hvordan du får tilgang til SSSCP-en.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål

AtriCure

RETURNAREA PRODUSELOR UTILIZATE

Dacă, din orice motiv, acest produs trebuie returnat companiei ATRICURE, trebuie să obțineți un număr de autorizare a returului produselor (RGA – Return Goods Authorization) de la compania ATRICURE înainte de expediere.

Dacă produsele au intrat în contact cu sânge sau fluide corporale, aceștia trebuie curățate și dezinfectate bine înainte de ambalare. Pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului, produsele trebuie expediate în cutia originală sau într-o cutie echivalentă. De asemenea, acestea trebuie etichetate corespunzător cu un număr RGA și o indicație privind riscul biologic pe care îl prezintă conținutul cutiilor.

Instrucțiunile privind curățarea și sterilizarea, incluzând recomandări de transport corespunzătoare, etichetele corespunzătoare și numărul RGA, pot fi obținute de la ATRICURE, Inc.

ATENȚIE: Este responsabilitatea instituției medicale să prespecifice și să identifice produsele în mod corespunzător pentru expediere.

DECLARAȚII DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂȚII

Utilizatorii își asumă responsabilitatea de a confirma starea acceptabilă a acestui produs înainte de utilizare și faptul că produsul este utilizat numai în modul prevăzut în acest instrucțiuni de utilizare. Inclusiv angajatului-sa că produsul nu este mutilizat, dar fără limitare la acest lucru.

În ocazia cazului companiei ATRICURE, Inc. nu va răspunde pentru niciun defect, daună sau cheltuială accidentală, specială sau subsecventă cauzată de utilizarea necorespunzătoare a produsului de către client, de orice persoană la mod intenționat, mic pentru pierderile, daunele sau cheltuielile legate de viitoarea personală sau daunele materiale.

INSTRUCȚIUNI PRO ÎNSCRIPȚIONARE

RO

Sistema ablației AtriCure® Isolator® Synergy Access®

DESCRIERE GENERALĂ A SISTEMULUI

Sistemul ablației AtriCure Isolator Synergy Access constă în PN-i energizatoru AtriCure (ASU) și ASB1 sau MAC®, dante (GENERATOR), sunday Isolator Synergy Access (Cabel 3ASKU) și mediului-nepericulosetru. 3ASKU® degradatoarei cabluri (electrosprijinitoare) electrozi pentru ablație suprafață, împreună cu cablul de conectare (Cablul 3ASKU) și o indicație privind riscul biologic pe care îl prezintă conținutul cutiilor.

AVERTISMENT: Este responsabilitatea instituției medicale să prespecifice și să identifice produsele în mod corespunzător pentru expediere.

DECLARAȚII DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂȚII

Utilizatorii își asumă responsabilitatea de a confirma starea acceptabilă a acestui produs înainte de utilizare și faptul că produsul este utilizat numai în modul prevăzut în acest instrucțiuni de utilizare. Inclusiv angajatului-sa că produsul nu este mutilizat, dar fără limitare la acest lucru.

În ocazia cazului, compania AtriCure, Inc. nu va răspunde pentru niciun defect, daunele sau cheltuielile accidentale, speciale sau subsecvente cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului de către client, de orice persoană la mod intenționat, mic pentru pierderile, daunele sau cheltuielile legate de viitoarea personală sau daunele materiale.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Система аблации AtriCure® Isolator® Synergy Access®

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access состоит из РЧ-генератора AtriCure (ASU) и ASB1 или MAC®, далее ГЕНЕРАТОР), зажимы Isolator Synergy Access (далее ЗАЖИМЫ) и медицинского переключателя. ЗАЖИМЫ представляют собой электрохирургический инструмент для одного пациента, предназначенный для использования с РЧ-генератором AtriCure. При активации ГЕНЕРАТОР подает радиочастотную (РЧ) энергию на лимфовые электроды на изолированных губках устройства. Оператор контролирует подачу РЧ-энергии нажатием педального переключателя. ЗАЖИМЫ оснащены двумя парами двойных противоположных электродов, ширина каждого электрода составляет 2,5 мм. Электроды расположены на дистальных губках устройства и предназначены для создания двунаправленных поражений. Каждый электрод имеет ширину 2,5 мм. Расстояние между электродами составляет 4 мм. Для обеспечения работы устройства необходимо использовать совместимый генератор AtriCure.

ОСТОРОЖНО. Перед использованием ЗАЖИМОВ внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями системы аблации AtriCure Isolator. Несоблюдение инструкций может привести к травме и/или неправильному использованию устройства.

При наличии внутренних или внешних кардиостимуляторов и/или внутренних кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) необходимо проконсультироваться с производителем устройства. Электромагнитные помехи при использовании электрохирургических устройств пациентам могут привести к перерыву таких устройств, как кардиостимуляторов и/или кардиодефибрилляторов, в зависимости от конкретных устройств и от сотрудников отделения кардиологии больницы.

Использовать ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩИЙ медицинский персонал, прошедший соответствующее обучение. Несоблюдение ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ неквалифицированным медицинским персоналом, не прошедшим соответствующее обучение, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ для пациентов, которые ранее перенесли операции на сердце, может повысить риск повреждения окружающих структур из-за наличия спаек с плеврой. Будьте осторожны. Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ без предварительной оценки операбельности может повысить риск проведения травмы и/или прерывания кровообращения.

ОСТОРОЖНО. Эти устройства содержат небольшое количество никеля (CAS# 7440-02-0) и кобальта (CAS# 7440-48-4), их можно причислить это устройство, если пациент чувствителен к никелю или кобальту, так как это может привести к небольшой аллергической реакции пациента.

ВНИМАНИЕ.

- Не ронять ЗАЖИМ, так как это может привести к его повреждению. Если ЗАЖИМ уронили, не используйте его. Замените на новый ЗАЖИМ.
- ЗАЖИМ предназначен для одноразового использования. Чтобы предотвратить повторное использование, извлеките ЗАЖИМА отсоединяется ГЕНЕРАТОРОМ. Через 6 часов использования ЗАЖИМОВ больше не будет работать, и на ГЕНЕРАТОРЕ отобразится сообщение о том, что необходимо заменить ЗАЖИМ.

СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (SSCP)

Сводное резюме по безопасности и клиническим функциональным характеристикам для данного устройства можно найти в Европейской базе данных по медицинским устройствам (Eudamed) по адресу https://ec.europa.eu/tools/eudamed, используя следующий базовый UDI-DI:

Код(ы) устройства	Базовый этап памяти UDI-DI
EMT1	08407419000000000000011425
GPT200	08407419000000000000011526

СЕРЬЕЗНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

О любом серьезном происшествии, которое произошло с этим устройством, следует сообщать в AtriCure, а также в компетентные органы страны-участницы, в которой находится пользователь и/или пациент.

ВОЗВРАТ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Если он какой-либо причине требуется вернуть эти изделия в корпорацию ATRICURE, то перед отправкой необходимо получить номер разрешения на возврат продукции (RGA).

Перед использованием ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями системы аблации AtriCure Isolator. Несоблюдение инструкций может привести к травме и/или неправильному использованию устройства.

При наличии внутренних или внешних кардиостимуляторов и/или внутренних кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) необходимо проконсультироваться с производителем устройства. Электромагнитные помехи при использовании электрохирургических устройств пациентам могут привести к перерыву таких устройств, как кардиостимуляторов и/или кардиодефибрилляторов, в зависимости от конкретных устройств и от сотрудников отделения кардиологии больницы.

Использовать ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ медицинский персонал, прошедший соответствующее обучение. Несоблюдение ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ неквалифицированным медицинским персоналом, не прошедшим соответствующее обучение, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ для пациентов, которые ранее перенесли операции на сердце, может повысить риск повреждения окружающих структур из-за наличия спаек с плеврой. Будьте осторожны. Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ без предварительной оценки операбельности может повысить риск проведения травмы и/или прерывания кровообращения.

ОСТОРОЖНО. Эти устройства содержат небольшое количество никеля (CAS# 7440-02-0) и кобальта (CAS# 7440-48-4), их можно причислить это устройство, если пациент чувствителен к никелю или кобальту, так как это может привести к небольшой аллергической реакции пациента.

ВНИМАНИЕ.

- Не ронять ЗАЖИМ, так как это может привести к его повреждению. Если ЗАЖИМ уронили, не используйте его. Замените на новый ЗАЖИМ.
- ЗАЖИМ предназначен для одноразового использования. Чтобы предотвратить повторное использование, извлеките ЗАЖИМА отсоединяется ГЕНЕРАТОРОМ. Через 6 часов использования ЗАЖИМОВ больше не будет работать, и на ГЕНЕРАТОРЕ отобразится сообщение о том, что необходимо заменить ЗАЖИМ.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access предназначена для аблации сердечной ткани при лечении случаев сердечной аритмии, включая мерцательную аритмию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access не предназначена для контрастированной визуализации анатомических структур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура: от 10°C/50°F до 40°C/104°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F
Относительная влажность: от 15 до 90%, без конденсации	Относительная влажность: от 10% до 85%	Относительная влажность: от 30% до 85%
Атмосферное давление: от 812,4 кПа (12 фунтов на кв. дюйм.до 106,4 кПа/15,4 фунта/кв. дюйм	N/Д	N/Д

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Один (1) ЗАЖИМ AtriCure Isolator Synergy Access
- Одна (1) вилка Gildegrath с дальнемным соединением (GPT200)

ЗАЖИМ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ поставляются в СТЕРИЛЬНОЙ и НЕПИРОГЕННОЙ виде, если не открыта и не повреждена упаковка. Только для одноразового применения. Запрещается повторно стерилизовать. Только для однократного использования.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЦЕЛЕВАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

Клиническая польза системы аблации AtriCure Isolator Synergy Access заключается в восстановлении нормального синусового ритма (то есть в избавлении от преждевременных сокращений), снижении симптомов аритмии и улучшении качества жизни.

НОМЕНКЛАТУРА

Данная инструкция относится к следующим комплектам ЗАЖИМА (см. рис. 1. Изображение устройства Система аблации Isolator Synergy Access) и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (см. рис. 2. Изображение НАПРАВЛЯЮЩЕЙ вилки Gildegrath).

КОМПОНЕНТЫ ЗАЖИМА

[1]	Дистальная губка	[7]	Ручка
[2]	Проксимальная губка	[8]	Рычаг зажимания
[3]	Соединитель дистальной губки	[9]	Механизм отжатия
[4]	Каменочник фиксации	[10]	Разъем
[5]	Электроды	[11]	Ручка шарнирного сочленения
[6]	Нижняя часть губки	[12]	Стрелка для выравнивания дальнема

КОМПОНЕНТЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

[1]	Боковой пазухи
[2]	Дистальный кармен
[3]	Каменочник фиксации инструмента
[4]	Красный эластичный затравочный конец
[5]	Прозрачная полость
[6]	Дополнительная вилка

УСТРОЙСТВО

Потенциальные осложнения, связанные с образованием линейных повреждений сердечной ткани при использовании зажимного устройства, могут включать, помимо прочего, следующее:

- разрезание ткани;
- перикардиальное кардиальное сердечного ритма (аблация/ее аблация);
- послеоперационные любопытное осложнение;
- перикардиальный выпот или тампонада;
- тромбоэмболические осложнения;
- повреждение створок клапана;
- нарушение проводимых (или SA/AV);
- острое кишечное влияние из-стороны инноцида;
- повреждение нервосудистыми структур окружающих тканей, включая разрывы и проколы;
- кровотечение, которое требует вмешательства для восстановления;
- расширение искусственного кровообращения.

ПРОЦЕДУРА

Серьезные побочные эффекты, которые могут быть связаны с хирургическими процедурами аблации сердца (среди них, но не ограничиваются) с другими операциями на сердце), включают следующее:

- смерть;
- обильное кровотечение, связанное с проведением процедуры (определяется как кровотечение, требующее > 2 доз кровя и/или переливания);
- тампонада сердца (если требуется открытый или катетерный дренаж);
- стеноз легочной вены;
- регургитацией (конституционный перикардит);
- эндокардит;
- инфаркт миокарда (ИМ) согласно указаниям Европейской коллегии кардиологов;
- инсульт (ишемический и долговременно неврологических дефицит);
- транзиторная ишемическая атака (ТИА);
- тромбоэмболию;
- паралич диафрагмы;
- преждевр-пищеводный спаз (кезое предсердие) или спонтанный разрыв пищевода;
- преждевр перфорация или разрыв;
- непреднам перфорация или разрыв;
- атеректазы;
- пневмонию;
- застойная сердечная недостаточность;
- повреждение сердечного клапана;
- перистальтический пневмотракс (требующий вмешательства);
- чрезмерная боль и дискомфорт;
- глубокая грудинная раневая инфекция;
- желудочковая аритмия (желудочковая тахикардия или мерцание);
- новая фибрилляция (желудка);
- реакция на внастоящий предмет.

ОСТОРОЖНО. Перед использованием ЗАЖИМА внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями системы аблации AtriCure Isolator. Несоблюдение инструкций может привести к травме и/или неправильному использованию устройства.

При наличии внутренних или внешних кардиостимуляторов и/или внутренних кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) необходимо проконсультироваться с производителем устройства. Электромагнитные помехи при использовании электрохирургических устройств пациентам могут привести к перерыву таких устройств, как кардиостимуляторов и/или кардиодефибрилляторов, в зависимости от конкретных устройств и от сотрудников отделения кардиологии больницы.

Использовать ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ медицинский персонал, прошедший соответствующее обучение. Несоблюдение ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ неквалифицированным медицинским персоналом, не прошедшим соответствующее обучение, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ для пациентов, которые ранее перенесли операции на сердце, может повысить риск повреждения окружающих структур из-за наличия спаек с плеврой. Будьте осторожны. Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ без предварительной оценки операбельности может повысить риск проведения травмы и/или прерывания кровообращения.

ОСТОРОЖНО. Эти устройства содержат небольшое количество никеля (CAS# 7440-02-0) и кобальта (CAS# 7440-48-4), их можно причислить это устройство, если пациент чувствителен к никелю или кобальту, так как это может привести к небольшой аллергической реакции пациента.

ВНИМАНИЕ.

- Не ронять ЗАЖИМ, так как это может привести к его повреждению. Если ЗАЖИМ уронили, не используйте его. Замените на новый ЗАЖИМ.
- ЗАЖИМ предназначен для одноразового использования. Чтобы предотвратить повторное использование, извлеките ЗАЖИМА отсоединяется ГЕНЕРАТОРОМ. Через 6 часов использования ЗАЖИМОВ больше не будет работать, и на ГЕНЕРАТОРЕ отобразится сообщение о том, что необходимо заменить ЗАЖИМ.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access предназначена для аблации сердечной ткани при лечении случаев сердечной аритмии, включая мерцательную аритмию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access не предназначена для контрастированной визуализации анатомических структур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура: от 10°C/50°F до 40°C/104°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F
Относительная влажность: от 15 до 90%, без конденсации	Относительная влажность: от 10% до 85%	Относительная влажность: от 30% до 85%
Атмосферное давление: от 812,4 кПа (12 фунтов на кв. дюйм.до 106,4 кПа/15,4 фунта/кв. дюйм	N/Д	N/Д

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Один (1) ЗАЖИМ AtriCure Isolator Synergy Access
- Одна (1) вилка Gildegrath с дальнемным соединением (GPT200)

ЗАЖИМ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ поставляются в СТЕРИЛЬНОЙ и НЕПИРОГЕННОЙ виде, если не открыта и не повреждена упаковка. Только для одноразового применения. Запрещается повторно стерилизовать. Только для однократного использования.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЦЕЛЕВАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

Клиническая польза системы аблации AtriCure Isolator Synergy Access заключается в восстановлении нормального синусового ритма (то есть в избавлении от преждевременных сокращений), снижении симптомов аритмии и улучшении качества жизни.

НОМЕНКЛАТУРА

Данная инструкция относится к следующим комплектам ЗАЖИМА (см. рис. 1. Изображение устройства Система аблации Isolator Synergy Access) и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (см. рис. 2. Изображение НАПРАВЛЯЮЩЕЙ вилки Gildegrath).

КОМПОНЕНТЫ ЗАЖИМА

[1]	Дистальная губка	[7]	Ручка
[2]	Проксимальная губка	[8]	Рычаг зажимания
[3]	Соединитель дистальной губки	[9]	Механизм отжатия
[4]	Каменочник фиксации	[10]	Разъем
[5]	Электроды	[11]	Ручка шарнирного сочленения
[6]	Нижняя часть губки	[12]	Стрелка для выравнивания дальнема

КОМПОНЕНТЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

[1]	Боковой пазухи
[2]	Дистальный кармен
[3]	Каменочник фиксации инструмента
[4]	Красный эластичный затравочный конец
[5]	Прозрачная полость
[6]	Дополнительная вилка

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Для пациентов, которым требуется седация, рекомендуется применять системы мониторинга, основанные РЧ-фильтрами высокой частоты.

При активации ГЕНЕРАТОРА вместе с ЗАЖИМОМ проводящие и случайные электрические поля могут создавать помехи для других электронного мониторинга оборудования. Для получения дополнительной информации о потенциальных электромагнитных эти других помехах, а также рекомендаций по их предотвращению см. в руководстве пользователя ГЕНЕРАТОРА.

- Не прикасайтесь электродами ЗАЖИМА к металлическим сосам или аппаратам, а также к шлангам во время активации ГЕНЕРАТОРА.
- Не используйте ЗАЖИМ в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков, других горючих газов; рядом с такими легковоспламеняющимися жидкостями, как средства и настойки для обработки кожи; рядом с легковоспламеняющимися материалами или вполне окисляется. Постоянно соблюдайте соответствующие меры пожарной безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТОРОЖНО.

Осмотрите упаковку изделия перед ее открытием, чтобы убедиться в том, что стерильная барьерная система не нарушена. Если упаковка повреждена, не используйте ее, не используйте ЗАЖИМ из-вобежание опасности заражения пациента.

Не используйте ЗАЖИМ при наличии повреждения, так как это может отрицательно повлиять на эффективность аблации.

1. Осмотрите упаковку устройства, чтобы убедиться, что стерильность продукта не нарушена. Извлеките стерилизованные инструменты из упаковки в соответствии с требованиями стандартных стерильных методов.

ВНИМАНИЕ. Не используйте ЗАЖИМ и ГЕНЕРАТОР, если контакты различны.

2. Осмотрите кабель и контакты разъема и не используйте ЗАЖИМ, если кабель изношен, или поврежден изоляция, или контакты разъема погнуты. Рекомендуется сохранять неиспользованным разъема в положении +12 часов-, подсоединяя разъем к соответствующему гнезду ЗАЖИМОВ на передней панели ГЕНЕРАТОР. Избегайте перекладка разъема при подсоединении и тогда, так как это может привести к изгибу контактов ЗАЖИМА. Для активации ГЕНЕРАТОР педаль разъема потянул (РР) энергии на линейные электроды на изолированных губках устройства.
3. Оператор контролирует подачу РЧ-энергии нажатием педального переключателя. ЗАЖИМ оснащен двумя парами двойных противоположных электродов, ширина каждого электрода составляет 2,5 мм. Электроды расположены на дистальных губках устройства и предназначены для создания двунаправленных поражений. Каждый электрод имеет ширину 2,5 мм. Расстояние между электродами составляет 4 мм. Для обеспечения работы устройства необходимо использовать совместимый генератор AtriCure.

ВНИМАНИЕ. Перед использованием ЗАЖИМА внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями системы аблации AtriCure Isolator. Несоблюдение инструкций может привести к травме и/или неправильному использованию устройства.

При наличии внутренних или внешних кардиостимуляторов и/или внутренних кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) необходимо проконсультироваться с производителем устройства. Электромагнитные помехи при использовании электрохирургических устройств пациентам могут привести к перерыву таких устройств, как кардиостимуляторов и/или кардиодефибрилляторов, в зависимости от конкретных устройств и от сотрудников отделения кардиологии больницы.

Использовать ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ медицинский персонал, прошедший соответствующее обучение. Несоблюдение ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ неквалифицированным медицинским персоналом, не прошедшим соответствующее обучение, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ для пациентов, которые ранее перенесли операции на сердце, может повысить риск повреждения окружающих структур из-за наличия спаек с плеврой. Будьте осторожны. Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ без предварительной оценки операбельности может повысить риск проведения травмы и/или прерывания кровообращения.

ОСТОРОЖНО. Эти устройства содержат небольшое количество никеля (CAS# 7440-02-0) и кобальта (CAS# 7440-48-4), их можно причислить это устройство, если пациент чувствителен к никелю или кобальту, так как это может привести к небольшой аллергической реакции пациента.

ВНИМАНИЕ.

- Не ронять ЗАЖИМ, так как это может привести к его повреждению. Если ЗАЖИМ уронили, не используйте его. Замените на новый ЗАЖИМ.
- ЗАЖИМ предназначен для одноразового использования. Чтобы предотвратить повторное использование, извлеките ЗАЖИМА отсоединяется ГЕНЕРАТОРОМ. Через 6 часов использования ЗАЖИМОВ больше не будет работать, и на ГЕНЕРАТОРЕ отобразится сообщение о том, что необходимо заменить ЗАЖИМ.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access предназначена для аблации сердечной ткани при лечении случаев сердечной аритмии, включая мерцательную аритмию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access не предназначена для контрастированной визуализации анатомических структур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура: от 10°C/50°F до 40°C/104°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F
Относительная влажность: от 15 до 90%, без конденсации	Относительная влажность: от 10% до 85%	Относительная влажность: от 30% до 85%
Атмосферное давление: от 812,4 кПа (12 фунтов на кв. дюйм.до 106,4 кПа/15,4 фунта/кв. дюйм	N/Д	N/Д

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Один (1) ЗАЖИМ AtriCure Isolator Synergy Access
- Одна (1) вилка Gildegrath с дальнемным соединением (GPT200)

ЗАЖИМ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ поставляются в СТЕРИЛЬНОЙ и НЕПИРОГЕННОЙ виде, если не открыта и не повреждена упаковка. Только для одноразового применения. Запрещается повторно стерилизовать. Только для однократного использования.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЦЕЛЕВАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

Клиническая польза системы аблации AtriCure Isolator Synergy Access заключается в восстановлении нормального синусового ритма (то есть в избавлении от преждевременных сокращений), снижении симптомов аритмии и улучшении качества жизни.

НОМЕНКЛАТУРА

Данная инструкция относится к следующим комплектам ЗАЖИМА (см. рис. 1. Изображение устройства Система аблации Isolator Synergy Access) и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (см. рис. 2. Изображение НАПРАВЛЯЮЩЕЙ вилки Gildegrath).

КОМПОНЕНТЫ ЗАЖИМА

[1]	Дистальная губка	[7]	Ручка
[2]	Проксимальная губка	[8]	Рычаг зажимания
[3]	Соединитель дистальной губки	[9]	Механизм отжатия
[4]	Каменочник фиксации	[10]	Разъем
[5]	Электроды	[11]	Ручка шарнирного сочленения
[6]	Нижняя часть губки	[12]	Стрелка для выравнивания дальнема

КОМПОНЕНТЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

[1]	Боковой пазухи
[2]	Дистальный кармен
[3]	Каменочник фиксации инструмента
[4]	Красный эластичный затравочный конец
[5]	Прозрачная полость
[6]	Дополнительная вилка

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Для пациентов, которым требуется седация, рекомендуется применять системы мониторинга, основанные РЧ-фильтрами высокой частоты.

При активации ГЕНЕРАТОРА вместе с ЗАЖИМОМ проводящие и случайные электрические поля могут создавать помехи для других электронного мониторинга оборудования. Для получения дополнительной информации о потенциальных электромагнитных эти других помехах, а также рекомендаций по их предотвращению см. в руководстве пользователя ГЕНЕРАТОРА.

- Не прикасайтесь электродами ЗАЖИМА к металлическим сосам или аппаратам, а также к шлангам во время активации ГЕНЕРАТОРА.
- Не используйте ЗАЖИМ в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков, других горючих газов; рядом с такими легковоспламеняющимися жидкостями, как средства и настойки для обработки кожи; рядом с легковоспламеняющимися материалами или вполне окисляется. Постоянно соблюдайте соответствующие меры пожарной безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТОРОЖНО.

Осмотрите упаковку изделия перед ее открытием, чтобы убедиться в том, что стерильная барьерная система не нарушена. Если упаковка повреждена, не используйте ее, не используйте ЗАЖИМ из-вобежание опасности заражения пациента.

Не используйте ЗАЖИМ при наличии повреждения, так как это может отрицательно повлиять на эффективность аблации.

1. Осмотрите упаковку устройства, чтобы убедиться, что стерильность продукта не нарушена. Извлеките стерилизованные инструменты из упаковки в соответствии с требованиями стандартных стерильных методов.

ВНИМАНИЕ. Не используйте ЗАЖИМ и ГЕНЕРАТОР, если контакты различны.

2. Осмотрите кабель и контакты разъема и не используйте ЗАЖИМ, если кабель изношен, или поврежден изоляция, или контакты разъема погнуты. Рекомендуется сохранять неиспользованным разъема в положении +12 часов-, подсоединяя разъем к соответствующему гнезду ЗАЖИМОВ на передней панели ГЕНЕРАТОР. Избегайте перекладка разъема при подсоединении и тогда, так как это может привести к изгибу контактов ЗАЖИМА. Для активации ГЕНЕРАТОР педаль разъема потянул (РР) энергии на линейные электроды на изолированных губках устройства.
3. Оператор контролирует подачу РЧ-энергии нажатием педального переключателя. ЗАЖИМ оснащен двумя парами двойных противоположных электродов, ширина каждого электрода составляет 2,5 мм. Электроды расположены на дистальных губках устройства и предназначены для создания двунаправленных поражений. Каждый электрод имеет ширину 2,5 мм. Расстояние между электродами составляет 4 мм. Для обеспечения работы устройства необходимо использовать совместимый генератор AtriCure.

ВНИМАНИЕ. Перед использованием ЗАЖИМА внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями системы аблации AtriCure Isolator. Несоблюдение инструкций может привести к травме и/или неправильному использованию устройства.

При наличии внутренних или внешних кардиостимуляторов и/или внутренних кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) необходимо проконсультироваться с производителем устройства. Электромагнитные помехи при использовании электрохирургических устройств пациентам могут привести к перерыву таких устройств, как кардиостимуляторов и/или кардиодефибрилляторов, в зависимости от конкретных устройств и от сотрудников отделения кардиологии больницы.

Использовать ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ медицинский персонал, прошедший соответствующее обучение. Несоблюдение ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ неквалифицированным медицинским персоналом, не прошедшим соответствующее обучение, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ для пациентов, которые ранее перенесли операции на сердце, может повысить риск повреждения окружающих структур из-за наличия спаек с плеврой. Будьте осторожны. Использование ЗАЖИМЫ и/или НАПРАВЛЯЮЩЕЙ без предварительной оценки операбельности может повысить риск проведения травмы и/или прерывания кровообращения.

ОСТОРОЖНО. Эти устройства содержат небольшое количество никеля (CAS# 7440-02-0) и кобальта (CAS# 7440-48-4), их можно причислить это устройство, если пациент чувствителен к никелю или кобальту, так как это может привести к небольшой аллергической реакции пациента.

ВНИМАНИЕ.

- Не ронять ЗАЖИМ, так как это может привести к его повреждению. Если ЗАЖИМ уронили, не используйте его. Замените на новый ЗАЖИМ.
- ЗАЖИМ предназначен для одноразового использования. Чтобы предотвратить повторное использование, извлеките ЗАЖИМА отсоединяется ГЕНЕРАТОРОМ. Через 6 часов использования ЗАЖИМОВ больше не будет работать, и на ГЕНЕРАТОРЕ отобразится сообщение о том, что необходимо заменить ЗАЖИМ.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access предназначена для аблации сердечной ткани при лечении случаев сердечной аритмии, включая мерцательную аритмию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Система аблации AtriCure Isolator Synergy Access не предназначена для контрастированной визуализации анатомических структур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура: от 10°C/50°F до 40°C/104°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F	Температура: от -29°C/-20°F до 60°C/140°F
Относительная влажность: от 15 до 90%, без конденсации	Относительная влажность: от 10% до 85%	Относительная влажность: от 30% до 85%
Атмосферное давление: от 812,4 кПа (12 фунтов на кв. дюйм.до 106,4 кПа/15,4 фунта/кв. дюйм	N/Д	N/Д

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Один (1) ЗАЖИМ AtriCure Isolator Synergy Access
- Одна (1) вилка Gildegrath с дальнемным соединением (GPT200)

ЗАЖИМ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ поставляются в СТЕРИЛЬНОЙ и НЕПИРОГЕННОЙ виде, если не открыта и не повреждена упаковка. Только для одноразового применения. Запрещается повторно стерилизовать. Только для однократного использования.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЦЕЛЕВАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

Клиническая польза системы аблации AtriCure Isolator Synergy Access заключается в восстановлении нормального синусового ритма (то есть в избавлении от преждевременных сокращений), снижении симптомов аритмии и улучшении качества жизни.

НОМЕНКЛАТУРА

Данная инструкция относится к следующим комплектам ЗАЖИМА (см. рис. 1. Изображение устройства Система аблации Isolator Synergy Access) и НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (см. рис. 2. Изображение НАПРАВЛЯЮЩЕЙ вилки Gildegrath).

КОМПОНЕНТЫ ЗАЖИМА

[1]	Дистальная губка	[7]	Ручка
[2]	Проксимальная губка	[8]	Рычаг зажимания
[3]	Соединитель дистальной губки	[9]	Механизм отжатия
[4]	Каменочник фиксации	[10]	Разъем
[5]	Электроды	[11]	Ручка шарнирного сочленения
[6]	Нижняя часть губки	[12]	Стрелка для выравнивания дальнема

КОМПОНЕНТЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

[1]	Боковой пазухи
[2]	Дистальный кармен
[3]	Каменочник фиксации инструмента
[4]	Красный эластичный затравочный конец
[5]	Прозрачная полость
[6]	Дополнительная вилка

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Для пациентов, которым требуется седация, рекомендуется применять системы мониторинга, основанные РЧ-фильтрами высокой частоты.

При активации ГЕНЕРАТОРА вместе с ЗАЖИМОМ проводящие и случайные электрические поля могут создавать помехи для других электронного мониторинга оборудования. Для получения дополнительной информации о потенциальных электромагнитных эти других помехах, а также рекомендаций по их предотвращению см. в руководстве пользователя ГЕНЕРАТОРА.

- Не прикасайтесь электродами ЗАЖИМА к металлическим сосам или аппаратам, а также к шлангам во время активации ГЕНЕРАТОРА.
- Не используйте ЗАЖИМ в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков, других горючих газов; рядом с такими легковоспламеняющимися жидкостями, как средства и настойки для обработки кожи; рядом с легковоспламеняющимися материалами или вполне окисляется. Постоянно соблюдайте соответствующие меры пожарной безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТОРОЖНО.

Осмотрите упаковку изделия перед ее открытием, чтобы убедиться в том, что стерильная барьерная система не нарушена. Если упаковка повреждена, не используйте ее, не используйте ЗАЖИМ из-вобежание опасности заражения паци

AtriCure®

- Atriyal perforasyon veya rüptür
- Ventriküler perforasyon veya rüptür
- Ateroskleroz
- Psömoni
- Konjestif Kalp Yetmezliği
- Kalp Kapaklığı Hasarı
- Kalıcı Pnömotoraks (müdahale gerektiren)
- Aşırı Ağrı ve Rahatsızlık
- Derin Sternal Yara Enfeksiyonu
- Ventriküler Aritmi (V. Taşikardi veya V. Fibrilasyon)
- Yeni Sinüs Düğümü Disfonksiyonu
- Sac Rezeksiyonu

⚠ UYARI ⚠

KLEMP'i kullanmadan önce AtriCure Isolator Ablasyon Sistemi için tüm talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlara uygun şekilde uygulanmaması yaralanmalara ve/veya cihazın doğru şekilde çalışmamasına neden olabilir.

Dahili veya harici kalp pilinin ve/veya dahili kardiyak defibrilatörlerin (ICD) olduğu durumlarda elektrocerrahi dikkatlice uygulanmalıdır. Elektrocerrahi cihazlarının kullanılmasından kaynaklanan parazit, kalp pili ve/veya ICD gibi cihazların arızalı moda girmesine, kalp pili darbisi bloke etmesine veya yok teletransiz uygun olmayan şekilde uygulanmasına neden olabilir. Kalp pili ve/veya ICD'yi olan hastalarda elektrocerrahi cihazlarının kullanılması planlandığında daha fazla bilgi için kalp pili üreticisine veya hastanenin Kardiyoloji bölümüne danışın.

KLEMP ve/veya KILAVUZ kullanımı gereken eğitimi alan ve kalifiye tıbbi personelle sınırlı olmalıdır. KLEMP ve/veya KILAVUZ'un eğitimsiz veya gerekli yeterliliklere sahip olmayan tıbbi personel tarafından kullanılması, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Doku düzlemlerinde adhezyonların olması nedeniyle, KLEMP ve/veya KILAVUZ'un doku sınırı kalp zarı/kalp içi yapılara zarar verebilir.

KLEMP ve/veya KILAVUZ'un kardiyopulmoner bypass dışındaşken kullanılması; doku perforasyonu ve/veya dolayım kesilmesi riskini artırabilir.

⚠ UYARI ⚠

Bu cihaz ve miktarda Nikel (CAS no. 7440-02-0) ve Kobalt (CAS no. 7440-48-4) içerir. Hastanın Nikel veya Kobalta hassasiyeti varsa cihazı kullanmayın. Aksi takdirde bu durum hastada olumsuz reaksiyona yol açabilir.

⚠ İKAZLAR:

- Cihazı zarar vermeksizin çıkarın, KLEMP'i düşürmeyin. Düşürülmesi durumunda KLEMP'i kullanmayın. Yeni bir KLEMP ile değiştirin.
- KLEMP tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Tekrar kullanımı önlemek için KLEMP kullanımı JENERATÖR tarafından takip edilir. KLEMP'ii sadece kullanmadan sonra artık çalışmaz ve JENERATÖR'de KLEMP'in değiştirilmesi gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir.
- JENERATÖR ve KLEMP ile kullanım için yüksek frekanslı RF filtrelerine cihazları içeren izleme sistemleri önerilir.
- JENERATÖR, KLEMP ile birlikte etkileşimlendiğinde, ilerleme ve yeşilan elektrik alanları diğer elektrikli tıbbi ekipmanlarla girişim oluşturabilir. Olası elektromanyetik veya diğer girişimlerle ilgili daha fazla bilgi ve bu tür girişimlerin önlenmesiyle ilgili tavsiyeler için JENERATÖR Kullanım Talimatlarına bakın.
- JENERATÖR'e etkileşimlerken KLEMP'in elektrotlarının metal zımbalara veya klipslere yol da dikişlere temas etmemesi.
- KLEMP'i yanıcı anestetiklerin, diğer yanıcı gazların bulunduğu alanlarda, cilt hazırlama maddeleri ve tentürler gibi yanıcı sıvıların, yanıcı nesnelerin veya oksijençi maddelerin yakınında kullanmayın. Her zaman oyuşun yangın önlemlerini gözetin.

KULLANIMA KILAVUZU

KURULUM

⚠ UYARI ⚠

Sterilite bariyerinin zarar görmediğinden emin olmak için ürün ambalajını açmadan önce inceleyin. Sterilite bariyeri zarar görürse hasta enfeksiyonu riskini önlemek için KLEMP'i kullanmayın.

Ablasyon performansını olumsuz etkileyebileceğinden, herhangi bir kasar belirtisi varsa KLEMP'i kullanmayın.

1. Ürünün sterilliğinin bozulmadığından emin olmak için cihazların ambalajını inceleyin. Sterilize cihazları standart steril tekniğe uygun olarak paketten çıkarın.

⚠ İKAZ: Cihazın hasar görmesini önlemek için KLEMP'i başka bir üreticinin jeneratörü ile kullanmayın. KLEMP yalnızca AtriCure RF JENERATÖRÜ ile uyumludur.

⚠ İKAZ: Konnektör pimleri bükülmüşse KLEMP'i JENERATÖR'e bağlamayın.

2. Kablosu ve Konnektör pimlerini kontrol edin ve Kablo yıpranmış veya yalıtım hasar görmüşse ya da Konnektör pimleri bükülmüşse KLEMP'i kullanmayın. Konnektör Hızalama Ok sembolü saat 12 yönünü göstermelidir. Konnektörü JENERATÖR'ün üst tarafındaki uygun KLEMP yuvasına itin. Tuvaya yerleştirme sırasında Konnektörü bükmekten kaçının. Aksi takdirde, Konnektördeki pimler bükülebilir. Her KLEMP'in, JENERATÖR üzerinde benzersiz bir yuvası vardır. Cihazın gerekli performansı sağlaması için JENERATÖR prospektüsüne başvurarak JENERATÖR bağlantılarının doğru bir şekilde yapıldığını doğrulayın. KLEMP ve JENERATÖR arasındaki bağlantının sağlam olduğunu doğrulayın.
3. KLEMP ürünle birlikte verilen GLIDEPATH Cihaz Kılavuzu (Çıkarılabilir Kılavuz - Şekil 2) ile kullanılacaksa, Adım 4'e gidin. KLEMP KILAVUZ ile kullanılmayacaksa adım 10'a gidin.

GLIDEPATH ŞERİT KILAVUZUNUN KONUMLANDIRILMASI (BKZ. ŞEKİL 3)

⚠ UYARI ⚠

KILAVUZU almak için yardımcı aletler kullanıyorsanız doku perforasyonuna izin vermemek için dikkatli olun.

4. KILAVUZ, standart cerrahi teknikle göre KLEMP'in yapılarını etrafına yerleştirilmesini kolaylaştıran bir dizeksiyon düzlemi oluşturmak ve konumak için pısyasalı bulunan şerel dizeksiyon veya cerrahi klemplerne aletleriyle (yardımcı aletler) birlikte kullanılabilir.
5. Ürünün sterilliğinin bozulmadığından emin olmak için KILAVUZ ambalajını inceleyin. KILAVUZ'u standart steril tekniğe uygun olarak ambalajından çıkarın.
6. KILAVUZ'un proksimal ucunu cerrahi bölgenin yakınındaki steril ortaya sabitleyin.
7. Yardımcı aletin distal ucunu, KILAVUZ'un Şeffaf Şeri kısmının Distal Cebinin sonuna kadar yerleştirin.
8. KILAVUZ'un konumlandırılması sırasında KILAVUZ'un distal konumun yardımcı aletle bağlı kalmasını sağlayın. Kullanıcının takdirine bağlı olarak KILAVUZ yağlanabilir.
9. KILAVUZ istendiği gibi yerleştirildikten sonra, kanülasa cihazı kullanarak KILAVUZ üzerindeki fan Temalkardan (Şekil 3) birini kavrayın ve KILAVUZ'u yardımcı aletten çıkarın. KILAVUZ'un distal ucunu cerrahi bölgenin yakınında duyardan sabitleyin. Eklemli bir dizeksiyon dirli kullanılıyorsa, cihazın ekleminin ayrılması, KILAVUZ'un çıkarılmasını kolaylaştırabilir.
10. Yönetme, KILAVUZ yumuşak doku retraksiyonu için veya önceden oluşturulmuş konumlandırma düzlemeden ek Cihazlar yerleştirmek için kullanılabilir.

CİHAZ DEĞİŞİMİ (AYRILABİLİR KILAVUZ) (BKZ. ŞEKİL 4)

⚠ UYARI ⚠

TEE probunun yönlendirilmeden önce KLEMP bölgesinden geri çıkarılmemesi, çıvrıdeki yapılara zarar verebilir.

⚠ İKAZ: KLEMP'in yerleştirilmesi için minimum 12 mm'lik bir doku inişyeni önerilir.

⚠ İKAZ: İnsüflasyon altında kullanılırsa KLEMP CO2 sızdırır.

11. KILAVUZ'u KLEMP'e takmadan önce, Yönlendiricinin proksimal ucunu steril örtüden ayırın.
12. Distal Kılıç Tapası saat yönünün tersine döndürerek çıkarın.
13. KILAVUZ'u Çıkıl 4'e gösterildiği gibi tutarken, nervüsü Distal Kılıcın üst yüzeyiyle hizalayın ve Cihaz Bağlantı Pimini KLEMP Bağlantı Ucuna Çıkıl 1'deki sabitlenene kadar saat yönünde 180° çevirin. KILAVUZ sabitlendikten sonra, KILAVUZ'u zorla yıkmık çıkarmaya çalışmayın.
14. KILAVUZ'u kullanarak KLEMP'in önceden oluşturulan konumlandırma düzlemine yerleştirilmesini kolaylaştırın.
15. KLEMP yerleştirildikten sonra KILAVUZ'u saat yönünün tersine 180° çevirerek KILAVUZ'u Distal Kılıcıştan dikkatlice çıkarın. Aksırsaz Şeridi, cerrahın bir yönde (ait veya üst) dizeksiyon düzlemi oluşturmasına ve cihazın (KLEMP) kara yönünden kullanılabilmesi için şeri ve Yönlendiriciyi dizeksiyon düzlemi boyunca oyratılmasına olanak tanır.
16. Cihaz yerleştirme yönünün tersine çevrilmesi gerekiyor'lardıysa Şeri, birincil aktarma yerinden Distal Cebine takılır.
17. Dizeksiyon düzlemi oluşturulduktan sonra, Tardavcı Şeridin proksimal ucunda karşı çıkış sağlarken primer bandın distal ucunu yukarıı Yönlendiricinin dizeksiyon düzlemi boyunca çekilmesini sağlayın.
18. KLEMP pusif bir yerleştirme bağlantısına sahiptir. Prosedür sırasında herhangi bir zamanda kullanıcı, Artikülasyon Düğmesinin saat yönünde döndürmesi ve yitmanın sönmesi bir saniye (ait 2) 30 derece aralıklı kilitleyebilir. Kullanıcı, düğmeyi saat yönünün tersine çıvrıterek yerleştirme bağlantısının kilidini açabilir.

ABLASYON

⚠ İKAZ: Synergy Ablasyon Klempi ile 10 mm'den kalın dokuları ablate etmeyin. Kalınlığı 10 mm'den fazla olan dokular tam olarak ablate edilemeyebilir.

⚠ UYARI ⚠

Çıvrıdeki yapılara zarar vermemek için KLEMP'i yönlendirirken, konumlandırırken ve çıkarırken dikkatli olun.

19. KLEMP'i konumlandırırken Kıskaç Tapoğunu kanülirden, kateterinden, dilüçlerinn ve herdf olmayan doku yapılarından uzak tutun. Hedef dokuyu Distal ve Proksimal Kıskaçlarını arasına yerleştirin.

⚠ İKAZ: JENERATÖR'ü etkinleştirmeden önce KLEMP'in Kıskaçları arasındaki alanda yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Kıskaçlar arasında tespit edilen yabancı maddeler ablasyonu olumsuz etkiler.

⚠ İKAZ: Kıskaç Tapoğunda yeterici ablasyona neden olabileceğinden, Kıskaç Tapoğuna ayın miktarda doku yerleştirmeyin.

20. Kıskaçları kapatmak için yerine oturuncu kadar Kapatma Kolunu basın. Güç ile kontrol ederek hedef dokunun Distal veya Proksimal Kıskaçlarındaki Göstergeı Çizgisinin üstesine veya Kıskaç Tapoğunun içine azanmadığından ve hedef dokunun Kıskaçlar arasında sıkıca kenetlendiğinden emin olun.

⚠ İKAZ: Ablasyon sürecini uzatabileceğinden, kan veya diğer ısı bröktertlerine ablasyon yapmayın. Kullanıcılar ablasyondan önce Kıskaçlardan fazla sıvıları çıkarmelidir. KLEMP'in herhangi bir parçasının sıvıya dalderilmesi da cihaza zarar verebilir.

⚠ İKAZ: JENERATÖR ve KLEMP bir hasta üzerinde fiziyolojik izleme ekipmanıyla eş zamanlı olarak kullanıldığında izleme ekipmanlarının cerrahi elektrotlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirildiğinden emin olun. KLEMP kablolarını hastayla veya diğer elektrotlarla temas etmeyecek şekilde yerleştirdiğinden emin olun.

⚠ İKAZ: JENERATÖR'ü etkinleştirirken KLEMP'in Elektrotlarına dokunmayın. JENERATÖR'ün etkinleştirilmesi sırasında KLEMP Elektrotlarına dokunmak operatörde şanak oluşmasına neden olabilir.

⚠ UYARI ⚠

RF enerji alanı içindeki herhangi bir dokuda sızıntı ısı veya doku hasarı meydana gelebilir. Hedef olmayan dokunun RF alanından yeterince ayrıldığından veya konumlandığından emin olun. Potansiyel Komplikasyonlar Listesine bakın. Kapatma Kolunun mandalı açıkken ablasyon yapmayın. Kapatma Kolunun mandalı açıkken ablasyon yapmak doku perforasyonuna neden olabilir.

21. Ayak Pedalına basarak JENERATÖR'ü etkinleştirin. JENERATÖR etkinleştirildiğinde, JENERATÖR KLEMP'in ÇEMİLERİ arasında akım olduğunu gösteren duyulabilir bir ses çıkarır. Sürekli ton aralıklı bir tıslı gelişliğinde Ayak Pedalını serbest bırakın.
22. KLEMP ve JENERATÖR, ablasyon döngüsü boyunca doku empedansını ölçer ve dokuya enerji uygulanmasını kontrol etmek için yalnızca bu bilgiyi kullanır. Sistem, doku empedansına göre transmural (tam kalınlıklı) bir lezyon oluşturmak için gereken minimum enerji değerinin ve süresini belirler ve dokuya yalnızca bu miktarda enerji iletir. Ölçülen empedans ve dolayısıyla transmural lezyon için gereken zaman ve enerji, doku kalınlığına, bileşimine ve Elektrotlar arasında yakalanan doku uzunluğuna bağlıdır. Ablasyon döngüsü boyunca doku empedansıyla birlikte enerji iletimi de değişir. Lezyon, dokuda beyaz bir renk değişimi olarak görünür. Cihaz, lezyonların kokap gerektiğinin ötesine yayılmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hata Kodlarının tam listesi için JENERATÖR Kullanım Talimatlarına bakın. RF tekrar etkinleştirilmeden kadar kurtarılabilir E hataları ekranda kalır.
23. Kıskaçları açmak için Serbest Bırakma Mekanizmasına basın ve Kapatma Kolunu yavaşça serbest bırakın. Kıskaçların yapılarına hareketiyle geri kaçarmasına izin vermeyin. Kıskaçlar açıkken zarar görebilecek çıvre dokulara dikkat edin. Serbest Bırakma Düğmesine basılıtan sonra Kıskaçlar açılmazsa Kapatma Kolunu çekin.
24. Yeterli ablasyon sağlanıdı için ameliyat bölgesini inceleyin.

⚠ UYARI ⚠

Kıskaçlardaki kalıntıları temizlemek için ayrıdevcı temizleyiciler veya elektrocerrahi uç temizleyicileri kullanmayın. Ayrıdevcı temizleyiciler veya elektrocerrahi uç temizleyicilerinin kullanılması Elektrotlara zarar verebilir ve cihazın arızalanmasına yol açabilir. Elektrotlardaki kalıntıları temizlemek için sabitle olabilmiş gazlı bez kullanın.

25. Ablasyonlar arasında şıhıtıları ortadan kaldırmak için Kıskaçları sabitle olabilmiş bir gazlı bezle temizleyin ve alın Elektrodun girişinizi olduğundan ve şıhıtıların çıkarıldığından emin olmak için her iki Elektroda da kontrol edin. Buna yapmak, ablasyon sırasında optimum performans sağlar. Ablasyondan sonraki ilk birkaç saniye içinde şıhıtıyı çıkarmak daha kolaydır. Ablasyonlar arasında KLEMP boşta kalırsa Elektrotlar üzerindeki şıhıtı kurumasını önlemek için Kıskaçları sabitle olabilmiş gazlı bez üzerine kapatın.

en SYMBOLS GLOSSARY|bg РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ|cs VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ|da SYMBOLVERSIGT|de SYMBOLGLOSSAR|el ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ|es GLOSARIO DE SÍMBOLOS|et SÜMBOLITE SÕNASTIK|fi SYMBOLIEN SANASTO|fr GLOSSAIRE DES SYMBOLES|hr POJMOVNIK SIMBOLA|hu SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE|is ORÐALISTI YFIR TÁKN|it GLOSSARIO DEI SIMBOLI|ja 記号用語集|ko 기호 용어집|lt SIMBOLIŲ GLOSĀRIUS|lv SIMBOLU GLOSĀRIJS|nl VERKLARENDE LIJST VAN SYMBOLEN|no SYMBOLLISTE|pl SŁOWNIK SYMBOLI|pt GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS|ro GLOSAR DE SIMBOLURI|ru ГЛОССАРИЙ ЧЕРНИЛ|sk SLOVNÍK SYMBOLOV|sl SLOVAR SIMBOLOV|sr ZNAČENJE SIMBOLA|tr SEMBOLLER SÖZLÜĞÜ

en Refer to the outer package label to see which symbols apply to this product| bg Направете справка с етикета върху външната опаковка, за да видите кои символи се отнасят за този продукт| cs Informace o symbolech, které se vztahují k tomuto výrobku, naleznete na štítku na vnější straně obalu.| da Se symboler, der gælder for dette produkt, kan ses på mærkningen på yderemballagen.| de Kennzeichnung auf der Außenverpackung, auf der die geltenden Symbole für dieses Produkt verwendet werden.| el Ανατρέξτε στην επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας για να δείτε ποια σύμβολα ισχύουν για αυτό το προϊόν.| es Consulte la etiqueta externa del envase para ver qué símbolos se aplican a este producto| et Vaadake tuste kohta kehtivaid sümboleid vaadake väljapakendilt.| fi Katso tuotekohtaiset symbolit ulkopakkauksen etiketistä.| fr Se reporter à l'étiquette de l'emballage extérieur pour consulter les symboles qui s'appliquent à ce produit.| hr Pogledajte oznaku na vanjskoj ambalaži da biste saznali koji simboli vrijede za ovaj proizvod.| hu Tekintse meg a termékre vonatkozó szimbólumokat a csomagolás külső részén található címkén.| is Merkingar á ytri umbúðum gefa til kynna hvaða tákn gilda um þessa vöru| it Consultare la confezione esterna per determinare quali simboli si applicano al dispositivo.| lt Norėdami pamatyti, kurie simboliai taikomi šiam gaminiui, žr. išorinės pakuotės etiketę.| lv Lai noskaidrotu, kuri simboli attiecas uz šo produktu, skatiet ārpakojuma ārējo marķējumu.| nl Raadpleeg het etiket op de buitenste verpakking om te zien welke symbolen van toepassing zijn op dit product.| no Se etiketten på den ytre pakken for å se hvilke symboler som gjelder for dette produktet.| pl Aby sprawdzić, jakie symbole dotyczą tego produktu, należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu zewnętrznym.| pt Consulte a etiqueta da embalagem exterior para ver os símbolos que se aplicam a este produto| ro Consultați eticheta de pe ambalajul exterior pentru a vedea simbolurile aplicabile acestui produs.| sv Titta på ytterförpackningens etikett för att se vilka symboler som gäller för denna produkt.| ru Чтобы определить, какие символы относятся к данному продукту, см. этикетку на внешней упаковке.| sk Informácie o symboloch, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok, nájdete na vonkajšom obale.| sl Za ogled katerih simbolov velja za ta izdelek, si oglejte oznako na zunanji embalaži.| sr Pogledajte spoljnu etiketu pakovanja da biste videli koji simboli se odnose na ovaj proizvod.| tr Bu ürün için hangi sembollerin geçerli olduğunu görmek için dış ambalaj etiketine bakın.**



en Store in a cool, dry place|bg Да се съхранява на хладно и сухо място|cs Uchovávejte na chladném a suchém místě|da Opbevares køligt og tørt|de An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren|el Φυλάσσετε σε δροσερό και στεγνό μέρος|es Conservar en un lugar fresco y seco|et Hoida jahedas ja kuivas kohas|fi Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa|fr Conserver dans un endroit frais et sec|hr Čuvati na hladnom i suhom mjestu|hu Hűvös, száraz helyen tárolandó|is Geymið á köldum og þurrum stað|it Conservare in luogo fresco e asciutto|ja 涼しく乾燥した場所に保管|lt Laikyti vėsioje, sausoje vietoje|lv Uzglabāt vēsā, sausā vietā|nl Koel en droog bewaren|no Oppbevares kjølig og tørt|pl Przechow